

LiftMaster®

LM60, LM80, LM100

Montage- und Bedienungsanleitung für Garagentorantriebe LM60, LM80, LM100

Assembly- and operating instructions for Garage Door Opener LM60, LM80, LM100

Notice de montage et de commande pour entraînements de portes de garage LM60, LM80, LM100

Montage- en bedieningshandleiding voor garagepoortaanrijvingen LM60, LM80, LM100

Monterings- og betjeningsvejledning for garageportautomatik LM60, LM80, LM100

Monterings- og bruksanvisning for garasjeportmotorer LM60, LM80, LM100

Monterings- och driftinstruktioner för garageportsöppnare LM60, LM80, LM100

Instrukcja montażu i obsługi napędów bram garażowych LM60, LM80, LM100

Návod na montáž a obsluhu pro pohony garážových vrat LM60, LM80, LM100

Navodila za montažo in upravljanje pogona garažnih vrat LM60, LM80, LM100

Istruzioni d'uso e di montaggio per gli automatismi delle porte garage modello LM60, LM80, LM100

Manual de montagem e de instruções para acionamentos de portões LM60, LM80, LM100

Instrucciones de montaje y manejo para accionamientos de puertas de garaje LM60, LM80, LM100

Szerelési és használati útmutató LM60, LM80, LM100 garázsajtó-hajtószerkezetekhez

Asennus- ja käyttöohje autotallinoven käyttölaiteille LM60, LM80, LM100

Návod na montáž a obsluhu pre pohony garážovej brány LM60, LM80, LM100

Руководство по монтажу и эксплуатации гаражных ворот LM60, LM80, LM100




Upute za montažu i uporabu pogona za garažna vrata LM60, LM80, LM100

Instrucțiuni de montaj și utilizare pentru sistem de acționare pentru porți de garaj LM60, LM80, LM100

Uppsetningar- og notkunarleiðbeiningar fyrir LM60, LM80 og LM100 bliskúrshurðaupnara



3



- 1 (1x) —
- 2 (1x) —
- 3 (4x) —
- 4 (4x) —
- 5 (1x) —
- 6 (1x) —
- 7 (4x) —
- 8 (8x) —
- 9 (4x) —

LiftMaster®


LM60, LM80, LM100

www.liftmaster.eu
info@liftmaster.eu




CE


12.1




13




14




11




4




9




6




6.1




7



10



15



1 Almennar öryggisupplýsingar	2
2 Fyrirhuguð notkun.....	2
3 Innifalið	2
4 Vörufrit.....	2
5 Áður en hafist er handa	2
6 Gerðir hurða	2
6.1 Undirbúningur	2
7 Nauðsynleg verkfæri.....	2
8 Uppsetning hurðaopnarans	3
9 Brautin sett saman	3
10 Strekki á lannreim.....	3
11 Braut sett upp á opnara	3
12 Ísetning hurðaopnara.....	3
12.1 Miðja bliskurshurðar ákvörðuð	3
13 Festing í þverbita yfir dyrum sett á	3
14 Opnarin festur við þverbitann	4
15 Hurðaopnarinn hengdur upp	4
16 Hurðarfesting sett upp	4
17 Hurðarammur festur við sleða.....	4
18 Rafmagnstenging	5
19 Upplýstur veggrofi eða veggjeining tengd við rafmagn	5
20 Ljóstilið sett upp	5
21 Drifeiningin tengd.....	5
22 Hurðin stillt og prófuð	5
23 Markrofar stilltir	5
24 Sjálfvirk öryggisbaktærsla prófuð	6
25 Stillingar fjarstýringar/þráðlauss veggrofa (aukabúnaður)	6
26 Sérútbúnaður	6-7

27 Notkun hurðaopnarans	8
28 Upplýsingaskilti fest	8
29 Þríf og viðhald	8
30 Þríf	8
30.1 Viðhald	8
30.2 Skipt um rafhlöður í fjarstýringu	9
31 Ljós hurðaopnara	9
32 Förgun	9
33 Algengar spurningar	9-10
Tafla fyrir bilanagreiningu	11-12
34 Aukabúnaður	12
35 Tæknilysing	13
36 Varahlutir/ábyrgð	13
37 Samræmisyfirlýsing	13

VARÚÐ!

Byrjið á að lesa þessar mikilvægu öryggisupplýsingar

1 Almennar öryggisleiðbeiningar

Áður en þú hefst handa við uppsetningu:

Vinsamlegast lestu notkunarleiðbeiningarnar og sérstaklega varúðarráðstafanirnar. Geymdu handbókina svo hægt sé að fletta upp í henni síðar og til að koma henni áfram til seinni eiganda.

Eftirfarandi tákn er að finna fyrir framan leiðbeiningarnar til að forða líkamstjóni eða eignatjóni. Lesið þessar leiðbeiningar gaumgæfilega.



VIÐVÖRUN
Líkamstjón eða eignatjón



VIÐVÖRUN
Hætta vegna rafstraums eða spennu

Mikilvægar öryggisupplýsingar

Sláttvirka hurðaopnunarkerfið hefur verið prófað og hannað fyrir örugga notkun, en öryggi er aðeins tryggt ef farið er nákvæmlega eftir öryggisleiðbeiningunum við uppsetningu og notkun.

- Dyrnar skulu vera jafnvægisstíltar. Það verður að gera við hurðir sem ekki hreyfast eða eru fastar. Án jafnvægisstillingar eru blískúrshurðir, hurðafjadrir, strengir, diskar, festingar og brautir undir miklu álagi, sem getur orsakað alvarleg meiðsil. Reynið ekki að losa, hreyfa eða lagfæra hurðina, heldur hafið samband við þjónustumiðstöð eða hurðasérfræðing.

- Gætið þess að vera ekki með skatgrip, úr eða klæðast viðum fötum við uppsetningu eða viðhald á hurðaopnara.

- Fjarlægjið alla strengi og keðjur sem tengjast hurðinni áður en hurðaopnarin er settur upp, til að flækjast ekki í þeim því það getur orsakað alvarlegt líkamstjón.

- Við uppsetningu og rafmagnstengingar skulu bygginga- og rafmagnsreglugerðir virtar. Þessi búnaður uppfyllir verndarflokk 2 og krefst ekki jarðtengingar.

- Viðeigandi styrkingar skulu notaðar til að forðast skemmdir á mjög létlum hurðum (eins og úr trefjagleri, áli eða stáli). Til að gera það skal haft samband við framleiðanda hurðarinnar.

- Sjálfvirka öryggisbakkkerfið ætti að undirgangast prófun. Blískúrshurðin VERBUR að fara til baka við snertingu við 50mm háa hindrun á jörðu. Sé hurðaopnarin ekki rétt stilltur getur það leitt af sér alvarlegt líkamstjón þegar blískúrshurð lokast. Endurtakið prófið mánaðarlega og gerð allar nauðsynlegar breytingar.

- Ekki má selja þetta kerfi upp á rökum eða blautum svæðum.

- Við notkun ætti hliðð aldrei, undir nokkrum kringumstæðum, að stífla almenningsganga.

- Til áminningar fyrir alla notendur um örugga notkun, ætti að festa upp varúðarmerkingu til verndar börnum, auk upplýsta veggrofans.

Varúðarmerkingarnar sem vara við hættunni á að festast skulu staðsettar á vel sýnilegum stöðum.

- Eftirlit skal haft með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki að búnaðinum.

- Ekki er ætlast til að búnaðurinn sé notaður af einstaklingum (þar á meðal börnum) með skerta líkamsgetu, skyntæragetu eða andlega getu eða sem hafa ekki til þess reynslu og/eða þekkingu, nema að þeir séu undir eftirliti einstaklinga sem bera ábyrgð á öryggi þeirra eða hafa hlutið leiðbeiningar um hvernig búnaðurinn skuli notaður.

- Allar hindranir / læsingar eru afvirkjaðar til að forðast skemmdir á hurðinni.

- Ef nauðsyn krefur, SKAL stjórnbúnaður settur upp þannig að hann sjáist frá hurðinni og þar sem börn ná ekki til. Börnum ætti ekki að leyfast að nota hnappana eða fjarstýringar. Misnotkun á hurðaopnararnum getur leitt til alvarlegra meiðsla.

- Hurðaopnarin skal ADEINS notaður ef notandinn getur séð allt svæðið umhverfis hurðina og sé þess fullviss að engar hindranir séu til staðar og hurðaopnarin sé rétt stilltur. Enginn má fara um hurðina á meðan hún hreyfist. Börnum skal ekki leyft að leika sér nálægt hurðinni.

- Notið handvirkan sleppibúnað aðeins til að skilja sledann frá drifnu og – sé það mögulegt – ADEINS á meðan dýrnar eru lokaðar. Notið rauða handfengið ekki til að ýta hurðinni upp eða draga hana niður.

- Áður en nokkrar viðgerðir eru framkvæmdar eða hlífur fjarlægðar, skal taka hurðaopnarann úr sambandi við rafmagnsaflgjafa.

- Þessar vöru fylgir straumbreytir með sérstakri snúru. Komi til skemmda VERBUR að endurnýja hann með upphaflegum straumbreyti og það verður þar til bær tæknimaður að gera.

- Notkun neyðarsleppibúnaðar getur leitt til stjórnlausra hreyfinga hurðarinnar, ef fjadrirnar eru löggar eða brotnar eða ef hurðin er ekki í jafnvægi.

- Festið sleppihandfang neyðarsleppibúnaðarins í a.m.k. 1,80m hæð.

Geymið þessar leiðbeiningar án undantekninga.

2 Tilætiuo notkun

Búnaðurinn er ætlaður til að opna og loka blískúrshurðum sem hallast upp á við, eru einingaskiptar og notaðar í einkageirarum. Búnaðurinn er ekki ætlaður til notkunar í atvinnuskynri, heldur einvörðungu til nota fyrir blískúrshurðir í einkaeign sem hæfa einu heimili.

Öll óviðeigandi notkun á drifinu gæti aukið líkurnar á slysum.

Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á silfri notkun.

3 Fylgihlutir

Vinsamlegast gakktu út skugga um að þeir hlutir sem fylgja séu heilir áður en hafist er handa við uppsetninguna.

Athugið: Númeratöðin á aðeins við um samsvarandi liði.

Yfirrit yfir hluta (drifhaus):

1. Drifhaus	1x	8. Beygður hurðarammur	1x
2. Fjarstyring	2x	9. Stuðningfestingar	2x
3. Festingar fyrir brautir	2x	10. Járnfestingar	2x
4. Poki með fylgihlutum	1x	11. Braut	1x
Yfirrit yfir hluta (braut):		Athugið:	
5. Festing fyrir þverbita		Myndin sýnir það sem er innifalið í	
yfir dýrum	1x	grunngerðinni.	
6. Hurðarfesting	1x	Innihald kassans fer eftir gerð vörunar.	
7. Millistykki fyrir afhjól drits	1x		

Járnvörupoki:

1. Burðarbitaskrúfa 6 x 80mm	1x	7. Skrúfa ST6 x 50mm	4x
2. Stoppó M6	1x	8. Skrúfa ST6,3 x 18mm	2x (4x)
3. Skrúfa með sexstrendum haus	4x	9. Tengill	4x
4. Ró M6	4x		
5. Skrúfbofi	1x		
6. Öryggisteinn með splitti	1x		

4 Yfirlitsmynd

Þessi mynd gefur þér stöðugt heildaryfirlit yfir samsettan búnaðinn á meðan á uppsetningu hans stendur, skref fyrir skref.

1. Burðarbitafesting	8. Raftagnskapall
2. Tannreim	9. Drifhaus
3. Braut	10. Sleppibúnaður
4. Sleði	11. Bein hurðarammur
5. Tengistykki	12. Boginn hurðarammur
6. Festing	13. Hurðarfesting
7. Stuðningfesting	

5 Áður en þú byrjar

MIKILVÆGT

Hafi blískur þinn ekki hliðarinnangang, skal neyðarsleppibúnaður settur upp. Þetta gerir handvirka notkun blískúrshurðarinnar mögulega utan frá þegar raftagnsleysi verður.

6 Tegundir hurða

- A. Hurð í einu lagi með láréttu rás einungis.
- B. Hurð í einu lagi með láréttu og lóðréttu rás – Sérstaks hurðaramms (E. Chamberlain Arm™) og Protector System™ er krafist. Hatðu samband við söluafila þinn.
- C. Einingaskipt hurð með boginni rás – Sjá 20B – tengið hurðaram.
- D. Hurð með tjalðpaki – Sérstaks hurðaramms (E. Chamberlain Arm™) og Protector System™ krafist. Hatðu samband við söluafila þinn.
- E. Chamberlain Arm™ til notkunar með hurðategundum B og D.

6.1 Undirbúningur

Fyrst skaltu ganga út skugga um að hurðin sé jafnvægisstílt og ekki sé misvægi á henni. Opnaðu hurðina þína til hálts og slepptu henni. Hurðin getur nú naumast breytt um stöðu af sjálfisdöðum, heldur verður hún að vera í sömu stöðu þar sem fljóðrimar halda henni einar og sér.

1. Braut blískúrshurðarinnar VERÐUR að vera örugglega og tryggilega tengd við burðarvegginn eða loftið yfir blískúrshurðinni.
2. Það gæfi þurft viðbótarfestingar eða brautir (fylgja ekki með), sé klæðning, plötur eða álíka á blískúrstofninu.
3. Hafi blískur þinn ekki hliðarinnangang, ætti að setja upp ytri neyðarsleppibúnað.

7 Verkfæri sem krafist er

Verkfæralisti:

Stigi	Mismunandi borkrónur
Merkipenni	(8, 6, 5, 4,5mm)
Töng	Sjörmulykill
Borvél	Hallamál
Hamar	Skrúfjárn
Skrall	Málband
Jármsög	

8 Samsetning hurðaopnarans



Mikilvæggar leiðbeiningar fyrir örugga uppsetningu. Fara skal eftir öllum leiðbeiningum um samsetningu. Röng uppsetning getur valdið alvarlegum meiðslum.

9 Samsetning brautarinnar

Brautin er að miklu leyti forsamsett og samanstendur af 1, 2 eða 3 hlutum: Sleðinn, átaksstörgin, sleppihandfang, stýrivindan og gluggatréfestingin með tannreinstrekkjaranum eru á framhlutanum (A). Sætið fyrir drifskafið og keðjuhljóði eru á afturhlutanum (B). Leggðu fram- og afturbrautarhlutana saman hvorn af öðrum.

1. Fjarlægðu kapalböndin sem festa reimina.

2. Dragðu í sundur brautarhlutana tvo að fullu svo að það myndist bil fyrir miðhlutann (C). Brautin er hönnuð þannig að auðvelt sé að bæta við miðhlutanum. Renndu tengistýkkjunum þremur (D) yfir samskeytin á brautarhlutanum, upp að merkingunum. Til að festa tengistýkkin, skaltu beygja málmbýrnueyrn út á við með viðeigandi verkfæri.

Samsetningu brautarinnar er lokið.

10 Að herða reimina

Reim brautarinnar þar til fjöðrin (1) er þrýstist saman að hálftu. Hlún verður að geta gefið eftir við nokkun.

11 Að festa brautina við drifið

- Ganglið úr skugga um hvort tannreimin situr á tannhjólinu. Ef reimin hefur losnað af við samsetninguna skal slaka á henni, setja hana á og spenna á ný.
- Snúðu brautinni (1) við og settu opnarann (3) á að fullu með tannhjólshlðinni (2).
- Festu brautina á opnarann með festingunum tveimur (4) og og skrufunum (5).

Valfrjálst:

Til að stýfja heildarlengdina um 140 mm má snúa opnarannum um 90° og setja hann upp eins og sýnt er á mynd 11. Þetta greiðir fyrir aðgengi og gefur möguleika á stillingum frá hlö. Fjarlægjið rofann og settið hann upp á hina þar til snúðu festinguna. Fjarlægjið gúmmíslappann til að þetta úttak fyrir kapal. Haldið svo áfram með skref 3.

Þar með er samsetningu hurðaopnarans lokið.

12 Uppsetning opnarans

12.1 Miðja blískúrhurðarinnar

Hlíðargleraugu skulu notuð þegar unnið er upp fyrir sig.

Allar tiltækar hindranir / læsingar skulu afvirkjaðar til að forðast skemmdir á hurðinni.

Til að forðast alvarleg meiðsl, skaltu fjarlægja alla kapla og keðjur sem tengjast hurðinni áður en uppsetning hurðaopnarans fer fram. Hurðaopnarinn skal settur upp í a.m.k. 2,10m hæð yfir jörðu.

Fyrst skaltu merkja fyrir miðjuhlínu hurðarinnar (1). Dragðu línu upp að loftinu sem byrjar frá þessum punkti.

Til að setja upp í lofti, skaltu draga aðra línu að miðju loftsisins (2) hornrétt að hurðinni frá þessari línu. Lengd u.þ.b. 2,80m.

13 Burðarbitafestingu komið fyrir

Athugið: Festu brautina 50mm að hámarki fyrir ofan efstu brún hurðarinnar. Það fer eftir tegund hurðarinnar, en efstu brún hurðarinnar er lyft um nokkra sentímetra þegar opnað er.

A. Veggfesting:

Komdu burðarbitafestingu (1) fyrir á miðju lóðréttu miðlinunnar (2), þannig að neðri brún hennar liggi á láréttu línunni. Merktu fyrir öllum götum fyrir burðarbitafestingu. Boraðu göt sem eru 4,5mm að þvermáli og festu burðarbitafestingu með tréskrufum (3).

ATHUGIÐ: Sé verið að festa á steypuhelu / burðarbita úr steypu, skal nota meðfylgjandi múrtappa (4) og skrufur (3). Boraðu göt í múrin sem eru: 8mm.

B. Upphenging í loft:

Dragðu lóðrétta línu (2) lengra upp að loftinu og u.þ.b. 200mm eftir loftinu. Festu burðarbitafestingu (1) á miðju lóðréttu merkingarinnar allt að 150mm frá veggnum. Merktu fyrir öllum götum fyrir burðarbitafestingu. Boraðu göt sem eru 4,5mm að þvermáli og festu burðarbitafestingu með tréskrufum (3).

14 Drifið fest við burðarbitann



Það getur verið nauðsynlegt að setja drifið tímabundið hærra, þannig að brautin rekið ekki í fjöðrimar í einingaskiptum hurðum. Það verður annaðhvort að vera göður stuðningur undir drifinu (stigi) eða því haldið kyrrflega af öðrum einstaklingi.

Settu drifhausinn á blískurgólfíð undir gluggatréfestinguna. Lyftu brautinni upp þar til götin á festihlutanum og götin á gluggatréfestingunni liggjá saman.

Settu skrufu (1) í götin og festu með ró (2).

15 Að hengja upp opnara

1. Opnaðu dýmar að fullu, setu hurðapopnarann á gólfíð (Mynd A).
Læggðu viðarþút / pappa á merktla blettinn (X).

Opnarinn verður að vera kyrrfléga festur við burðarstöð blískúrsins. Þrjár dæmigerðar uppsetningar eru sýndar (Mynd B). Þín gæti verið frábregðin. Hangandi festingar (1) ættu að snúa þannig að þær veiti traustan stuðning. Á fínþussuðum loftum, skal festa burðuga málmfestingu (fýlgir ekki) við burðarstöð áður en opnarinn er settur upp. Fýrir steypt loft, skal nota steypufestingar (3) sem fýlgja.

Á hvorri hlið opnarans skaltu mæla fjarlægðina frá opnarannum að burðarstöðinni (eða loftinu). Sagaðu bæða hluta hangandi festingarinnar í þá lengd sem þarf. Næst skaltu fletja út annan enda hvorrar festingar og beygðu eða snúðu þeim þannig að þeir passi við festingahornin. Beygðu ekki við festingagötin. Boraðu 5mm prufugöt í burðarstöðinar (eða loftíð). Festu festingarnar við stöðinar með tréskrúfum (4). Lyftu opnarannum og festu hann við hangandi festingarnar með skrúfum og róm (5). Gakktu úr skugga um að brautin sé mitt yfir hurðinni. FJARLÆGDU plötu. Settu hurðina af stað handvirk. Rekist hurðin í brautina, skal lyfta burðarbitafestingunni.



Taktu eftir láréttu ferli brautarinnar eftir loftinu. Það má stilla fjarlægðina með bilinu milli gataanna. Það má taka af þeim af endurn loftafestingarinnar sem skaga fram, ef þörf krefur.

16 Hurðarfestingu komið fyrir

Uppsetning á einingaskiptum hurðum eða hurðum í einu lagi:

Hurðafestingin (1) hefur mörg festingagöt. Festu hurðarfestingu efst á miðju innan á hurðina eins og sýnt er. Merktu fyrir götum og skrúfaðu hurðarfestinguna fasta.

Festingarhæðir:

1. Hurð í einu lagi eða einingaskipt hurð með stýribraut:
fjarlægð að efstu brún hurðar 0-100mm.
2. Einingaskipt hurð með tveimur stýribrautum:
fjarlægð að efstu brún hurðar 100-130mm.

ATHUGIÐ:

Festipunkturinn á hurðinni verður að vera á grindinni eða á stöðugum stað á hurðarplötunni. Gerist þess þörf skal bora í gegn og skrúfa (fýlgir ekki) saman eins og sýnt er á Mynd B.

17 Hurðararmur festur við sleða

Beini hurðararmurinn er þegar forsamsettur. Með því að toga í rauða handfangið má losa sleðann frá tannreiminni og þá er hægt að hreyfa hann með handafi.

TEKID UR LAS:

1. Þegar þess er kostur ætti hurðin að vera alveg lokuð.
2. Dragið rauða handfangið fyrir neyðaropnun niður á við.

LÆST:

Opnunarbúnaðurinn kemur í veg fyrir að sleðinn læsist aftur sjálfkrafa. Ýtið á græna hnappinn á sleðanum og við næstu hurðarhreyfingu mun kerfið læsast á ný.



Festu sleppihandfang neyðarsleppibúnaðarins í a.m.k. 1,80 m hæð. Festu gúla miðann er varðar sleppibú nað blískúrhurðapopnarans (limmiði) á snúru hurðarhandfangsins.

18 Rafmagnstengingar



Til að forðast líkamstíðing og skemmdir á búnaðinum, skal hurðapopnarinn aðeins notaður ef þeirnar leiðbeiningar um slíkt fyrirfarnast í þessari handbók. Rafmagnstengið verður ávallt að vera vel aðgengilegt svo hægt sé að atfengja við afgjafa.

19 Uppsetning upplýsta hnappsins eða fjölvirka hurðarsjómræksisins

Staðsettu hurðarsjómrækið þar sem blískúrhurðin er sýnileg. Fjarri hurðinni og hurðarvélbúnaði og þar sem börn ná ekki til. Festu a.m.k. 1,5 m yfir gólfinu. Festu til frambúðar aðvörunarlimmiðann á vegginn næri hurðarsjómrækinu, sem áminning um örugga notkun.

Það eru 2 skaut aftan á hurðarsjómrækinu. Losaðu u.þ.b. 6mm af einangrun af rafmagnsvírnunum. Aðskildu vírana nægilega mikið til að tengja hvíta/rauða vírinn við skrúfu á skautunum (RED) og hvíta vírinn við skrúfu á skautunum (WHT). Festu hurðarsjómrækið á blískúrsvegg innandyrna með málmbynnuskrúfum (3) sem fýlgja. Boraðu 5mm gót og notaðu glífefstingar (6) sé uppsett á glífsvegg. Hentugur staður er við hliðina á gönguhurðinni og þar sem börn ná ekki til.

Leiddu rafmagnsvírnun upp vegginn og yfir loftið að blískúrhurðapopnarannum. Notið einangruð hefti (5) til að festa vírinn. Tengdu rafmagnsvírnun við skautin sem.

Notkun hurðarsjómræksisins

Þrystu á til að opna eða loka hurðinni. Þrystu aftur á til að stöðva hurðina á meðan hún hreyfist.

Fjölvirkt hurðarsjómræki: Þrystu á hvíta fernginn til að opna eða loka hurðinni. Þrystu aftur á til að stöðva hurðina á meðan hún hreyfist.

Ljósavirkni: Þrystu á ljóshnappinn til að kveikja eða slökka á ljósi opnarans. Ef þú kveikir á því og virkjar svo opnarann, er áfram kveikt á ljósinu í 2-1/2 mínútu. Þrystu aftur á til að slökka á því fyrr. Ljóshnappurinn sljómar ekki opnarljósununum þegar hurðin er á hreyfingu.

20 Up্পeṭṭining ljósnema (Valkvæmur aukabúnaður)

Eftir uppsetningu og stillingu hurðaoðpnarans, má setja upp ljósnema. Up্পeṭṭingarleiðbeiningarnar fylgja með ljósnemunum.
Hinir valkvæmu ljósnemar tryggja að hurðin sé opin, eða haldist opin, ef fólk, sérstaklega ung börn, eru nálægt hurðinni.
Ljósnemarnir gera það að verkum að hurð sem er að lokast opnast, eða að opin hurð lokast ekki, ef einstaklingur sem er nálægt hurðinni sker geislan frá skynjaranum.

Sérstaklega er mælt með ljósnemunum fyrir fjölskyldur með ung börn.

21 Að tengja opnarann

Tengdu opnarann samkvæmt staðarreglum og reglugerðum við rétt uppsetta jarðtengda vegginnstungu.

ATHUGID: Þegar kveikt er á opnarannum, er einnig kveikt á opnaraljósinu í stuttan tíma.

22 Forritun og prófun opnarans



Hurðaoðpnarinn ætti einungis að vera notaður ef notandinn getur séð allt svæðið umhverfis hurðina og sé þess fullviss að engar hindranir séu fyrir og að hurðaoðpnarinn sé rétt stilltur. Enginn má fara um hurðina á meðan hún hreyfist. Aður en hurðin er fyrst opnuð, skaltu ganga úr skugga um að slökkt sé á allri virkni sem er öðrft. Fjarlægðu öll festingaráhöld og vertkæri frá snúningssvæði hurðarinnar.

23 Stilling á endastiððum

Endastiðður eru þær stiðður sem hurðin stiððvast í þegar hún er hreyfð upp eða niður. Fylgjið eftirfarandi skrefum til að stilla endastiððurnar.

Hurðaoðpnarinn er með tveimur hraðastillingum. Hugbúnaður hurðaoðpnarans veður sjálfkrafa hentugan hraða þegar kerfið er stillt. Lyftihurðir og heiljar hurðir hreyfast sjálfkrafa á litlum hraða, eins og reglur mæla fyrir um. Hurðir sem hafa stýrti brautarlengd en 190 cm hreyfast einnig hægt.

INNGANGUR:

Bliskúrhurðaoðpnarinn er hannaður með það í huga að allar rafrænar stillingar séu sem einfaldastar í notkun, til dæmis OPNALOKA-stillingin á endastiððunum. Stjórnþækin greina sjálfkrafa það af sem nauðsynlegt er fyrir hurðaoðpnarann til að fara í endastiðður.

ATHUGID:

Ef einhver hindrun stendur í vegi fyrir opnun hurðarinnar stiððvast hún. Ef einhver hindrun stendur í vegi fyrir lokun hurðarinnar skiptir hún um stefnu og lyftist á ný.

Til að fá frekari upplýsingar um bliskúrhurðaoðpnarann má finna stutt leiðbeiningamyndband á [www.litnaster.eu](#) eða með því að skanna kóðann á bakhlið handbókarinnar með snjallsíma.

STILLINGARHNAÐPAR:

Undir lokinu aftan á hurðaoðpnarann eru stillingarhnappar (sjá mynd 24).

1. Fjarlægjið lokið, haldið réttfyrmda stillingarnappinum inni (á milli hnappanna UPP og NIDUR) þar til UPP-hnappurinn byrjar að blinka.
2. Haldið því næst UPP-hnappinum inni þar til hurðin er komin upp í rétta endastiððu.
ATHUGID: Hægt er að stilla eða leiðrétta endastiððuna mjög nákvæmlega með UPP- og NIDUR-hnöppunum.
3. Þegar hurðin er komin í rétta opna endastiððu skal ýta aftur á réttfyrmda stillingarnappinn.
Ljósíð á hurðaoðpnarannum blinkar í stutta stund og NIDUR-hnappurinn byrjar að blinka.
4. Haldið því næst NIDUR-hnappinum inni þar til hurðin er komin í rétta lokaða endastiððu. Gætið þess að ekki sé farið of langt og að brautín beygist ekki upp á við.
ATHUGID: Hægt er að stilla eða leiðrétta endastiððuna mjög nákvæmlega með UPP- og NIDUR-hnöppunum.
5. Þegar hurðin er komin í rétta lokaða endastiððu skal ýta aftur á réttfyrmda stillingarnappinn.
Ljósíð á hurðaoðpnarannum blinkar í stutta stund og UPP-hnappurinn byrjar að blinka á ný.
6. Ýtið á UPP-hnappinn. Þegar hurðin er komin í innstilltu opna endastiððu byrjar NIDUR-hnappurinn að blinka.
ATHUGID: Ef hurðin fer ekki í opnu endastiððuna hefur stillingin mistekist. Framkvæmið þá stillinguna upp á nýtt frá 1. skrefi.
Ef hurðin fer ekki nógu langt skal lesa „Algengar spurningar“ í 33. hluta.
7. Ýtið á NIDUR-hnappinn. Hurðin fer þá í innstilltu lokaðu stiððuna. Stillingunni er þá lokið.

24 Að prófa öryggisbakkbúnað



Þrófun öryggisbakkbúnaðar er mikilvæg. Blískúrshurð in verður að fara til baka, komist hún í snertingu við 50mm hindrun sem liggur flöt á gólfinu. Sé opnarinn ekki rétt stilltur getur það leitt til alvarlegs líkamssjóns vegna blískúrshurðar sem lokast. Endurtaktu prófið mánaðarlega og stilltu eftir þörfum.

HINDRUNARPRÓF:

Settu 50mm háa hindrun (1) undir blískúrshurðina á gólfð. Hreyfðu hurðina niður á við. Hurðin verður að fara til baka þegar hún kemst í snertingu við hindrunina. Komu til þess að hurðin stöðvist við snertingu og hún fer ekki nógu langt niður, skal stilling endamarkanna endurtekin.

Ef hurðin fer til baka eftir snertingu við 50mm háa hindrun, skaltu fjarlægja hindrunina og opna og loka hurðinni að fullu einu sinni. Hurðin ætti ekki að fara til baka, ef hún nær stöðunni "Lokuð". Ef hún fer enn til baka, verður að forrita bæði endamörkin.

OPNUNARPRÓF: Settu 20 kg fyrir framan miðju hurðarinnar. Hurðin ætti ekki að opnast.

25 Forritaðu og fjarstýringuna / Þráðlausa hnappinn (valkvæmur)

Virkjaðu opnarann aðeins þegar þú séð alla hurðina, hún er laus við hindranir og rétt stillt. Enginn ætti að fara inn í eða yfirgefa blískúrin þegar hurðin er á hreyfingu. Leyfið börnum ekki að nota hnapp(a) eða fjarstýringu/fjarstýringar. Leyfið börnum ekki að leika sér nálægt hurðinni. Móttakari og fjarstýring blískúrshurðopnarans eru stillt með sama kóða. Þegar keyptar eru fleiri fjarstýringar þarf að stilla blískúrshurðopnarann til samræmis við nýja kóðann á fjarstýringunni.

Kóði nýrrar fjarstýringar stilltur inn í móttakarann með gula, kringlóttá samstillingarhnappinum.

- Ýtö á gula samstillingarhnappinn á opnarannum og sleppið honum. Samstillingarljósið logar stöðugt í 30 sekúndur (1).
- Haldið inni þeim hnappi á fjarstýringunni sem nota á fyrir blískúrshurðina (2).
- Sleppið hnappinn þegar ljósið á opnarannum blikkar. Kóðinn hefur verið stilltur inn. Núna virkar hurðopnarinn um leið og ýtt er á hnappinn á fjarstýringunni. Ef hnappinn á fjarstýringunni er sleppt áður en ljósið á opnarannum blikkar nemur opnarinn ekki kóðann.

Öllum fjarstýringarkóðum eytt

Til að gera óæskilega kóða óvirka verður að eyða öllum kóðum út fyrst. Haldið gula hnappinum á opnarannum inni þar til logandi samstillingarljósið slokknar (eftir u.þ.b. 10 sek.). Með því eyðast út allir kóðar sem hafa verið stilltir inn. Stilla þarf inn allar fjarstýringar og öll lykjalaus aðgangskerfi upp á nýtt.

26 Sérútbúnaður (valfrjáls)

A. Tengi fyrir dyr í hurð

Opnið lokið. Undir því eru hraðtengiklemmur. Tengilo þjölluvir við hraðtengiklemmur 4 og 5.

B. Tengi fyrir blikkljós

Hægt er að setja blikkljósið upp hver sem er. Tengilo viðgandi kapla við hraðtengiklemmur 6 og 7.

D. Aukahurðarstöðvun

Lýsing á virkni:

Aukastöðvunarstaða hurðarinnar fer eftir gerð hennar og getur hentað til að opna fyrir gangandi fólk, auka loftfræstingu eða til að opna fyrir gæluðrym. Hægt er að stilla aukastöðvun inn í hvaða hurðarstöðu sem er innan beggia endastaða blískúrshurðarinnar.

Aukastöðvun gerð virk:

ATHUGIÐ: Við allar stillingar þar sem ýta á samtímis á þeirri en einn hnapp verður að gæta þess að ýta hnöppunum vel inn. Ef ýtt hefur verið samtímis á hnappa og aðrir hnappar blikka en leiðbeiningarnar segja til um skal taka opnarann úr sambandi við rafmagn í nokkrar sekúndur. Að því loknu skal byrja aftur á stillingunni frá byrjun. 1. Færðu hurðina með fjarstýringunni eða vegggeiningunni í þá stöðu sem óskað er að verði aukastöðvunarstaðan.

- Veljið hnapp á fjarstýringunni sem ekki er í notkun.
- Ýtö samtímis á réttlyrnda stillingarhnappinn og UPP-hnappinn í 3 sekúndur og biðið þar til ljósið á hurðopnarannum byrjar að blikka. Ýtö síðan á valinn hnapp á fjarstýringunni. Til að samstillja fleiri fjarstýringar skal endurtaka ferlið frá 1. skrefi.

Aukastöðvun gerð óvirk:

- Færðu hurðina í lokaða stöðu.
- Ýtö samtímis á réttlyrnda stillingarhnappinn og UPP-hnappinn í 3 sekúndur og biðið þar til ljósið á hurðopnarannum byrjar að blikka.

D.

Sjálfvirk lokun

Lýsing á virkni:

Öryggisljóshliðið frá Chamberlain skal setja upp samkvæmt EN60335-1-95.

Sjálfvirk lokun gerð virk:

Ýtö samtímis á réttlyrnda stillingarhnappinn og NIDUR-hnappinn þar til ljósið á hurðopnarannum blikkar. Ýtö 1x á UPP-hnappinn = 10 sekúndur, tainingartími. Hægt er að velja allt að 180 sek. (ýtö 18x). Til að ljúka við stillinguna skal ýta á réttlyrnda stillingarhnappinn. Á meðan beðið er eftir að hurðin lokist sjálfkrafa blikkar NIDUR-hnappurinn.

Aukastöðvun gerð óvirk:

Ýtö samtímis á réttlyrnda stillingarhnappinn og NIDUR-hnappinn þar til ljósið á hurðopnarannum blikkar. Ýtö 1x á NIDUR-hnappinn = 10 sekúndur, stýrtir tainingartími. Ef tainingartíminn er óljós skal einfaldlega ýta 18x á NIDUR-hnappinn. Til að ljúka við stillinguna skal ýta á réttlyrnda stillingarhnappinn.

	Ábendingar: - Ef ljóshliðið var rofið verður biðtíminn færður aftur til baka (þefst frá byrjun). - Sjálfvirk lokun virkar ekki í stöðunni fyrir aukastöðvun. - Til þess að hægt sé að gera sjálfvirkta lokun virka þarf bliskúrshurð-aopnarinn að vera kominn í opnu endastöðuna. Úrræðaleit: Vandamáli: Hurðaopnarinn virkar ekki án ljóshliðs. Lausn: Engin bilun. Rétt. Hjá þessu verður ekki komist um leið og ljóshliðið hefur verið tengt.
	E. Skipt á milli hraðrar og hægrar hraðastillingar Lýsing á virkni: Hurðaopnarinn veður sjálfkrafa nauðsynlegan hraða. Skipt um hraða: 1. Færð hurðina í lokuðu endastöðuna. 2. Ýtið samtímis á UPP- og NIDUR-hnappana þar til ljósið á hurðaop-naranum blikkar. Varúð: Af öryggisástæðum er hraðastillingin hægar í hurðum með stýrti brautarlengd en 190 cm. Heilar hurðir, lyftihurðir og allar gerðir hurða sem opnast út á við má aðeins hreyfa í hægrri hraðastillingu.
	F. Hnappar á fjarstýringu tengdir við OPNA, STÖÐVA eða LOKA Lýsing á virkni: Hægt er að nota hvaða hnapp sem er á fjarstýringunni fyrir aðgerðirnar OPNA, STÖÐVA eða LOKA. OPNA: Ýtið samtímis á gula samstillingarhnappinn og OPNA-hnappinn þar til LED-ljósið kviknar. Ýtið því næst á hnappinn sem óskað er eftir að stýri aðgerðinni OPNA og biðið eftir að ljósið á opnarannum blikki. STÖÐVA: Ýtið samtímis á gula samstillingarhnappinn og réttihrynda stillingar-hnappinn þar til LED-ljósið kviknar. Ýtið því næst á hnappinn á fjarstýringunni sem óskað er eftir að stýri aðgerðinni STÖÐVA og biðið eftir að ljósið á opnarannum blikki. LOKA: Ýtið samtímis á gula samstillingarhnappinn og NIDUR-hnappinn þar til LED-ljósið kviknar. Ýtið því næst á hnappinn á fjarstýringunni sem óskað er eftir að stýri aðgerðinni LOKA og biðið eftir að ljósið á opnarannum blikki.
	G. Stilling fyrir frið (aðeins með 78EV veggeiningu): Þegar þessi stilling er virk er ekki hægt að hreyfa hurðina með fjarstýringu.
	H. Stilling á fjarstýringu með veggeiningu (aðeins með 78EV veggeiningu).
	I. Kveikt og slökkt á ljósi hurðaopnarans (aðeins með 78EV veggeiningu): Hægt er að kveikja og slökva á ljósi hurðaopnarans hvenær sem er. Sjálfvirk lýsing (aðeins með ljóshliði og veggeiningu) Ef hurðin er opin og farið er fyrir ljósgeislaann kviknar sjálfkrafa á ljósinu. Sett á: Haldið „LIGHT“-hnappinum á veggeiningunni inni í 10 sekúndur. Tekð af: Sjá „Sett á“
	J. Þráðlaust, lykjalaust aðgangskerfi (aðeins með 747EV þráðlausri kóðalæsingu): Veljið persónulegan 4 stafa talnakóða fyrir notkun hurðarinnar.
	K. Tímabundinn aðgangur (aðeins með 747EV þráðlausri kóðalæsingu): Hægt er að stilla inn tímabundinn kóða fyrir takmarkaðan aðgang að bliskúrnum (annaðhvort með tímatakmörkun eða takmörkuðum fjölda opnunaradgerða).
	L. Lokun með einum hnappi (aðeins með 747EV þráðlausri kóðalæsingu): Hægt er að loka hurðinni án aðgangskóða í hvaða stöðu sem er (ekki hægt að opna).
	M. Rafnliður CM4755EV og CM4755SOL (24 V tengi): Ef rafmagnið fer af getur rafnliðan séð fyrir orku í allt að 24 tíma. Ef rafmagnið fer af getur sólarorkurafnliðan séð fyrir orku í allt að 24 tíma (áætlað frá og með 2014).
	N. myQ (aðeins með 828EV netgátinni (Gateway): Gefir kleift að stjórna bliskúrshurðinni í gegnum internetið eða samhæfða farsíma.
	O. Bliskúrshurðaskynjari (aðeins með 829EV bliskúrshurðaskynjar): Getur gefið frá sér sýnileg merki (með LED-ljósum) og hljóðmerki þegar fylgst er með stöðu hurðar. Einnig er hægt að nota tækni til að loka hurðinni.
	P. Hreyfiskynjari með geisla sem aðstoðar við að leggja í bliskúr (Ljóshlið og skynjari með geisla nauðsynleg) Hraðtengiklemmur 2 og 3 (fáanlegt u.p.b. frá og með júlí 2013)
	Q. Straumur til ytri tækja (24 volta klemma) 24 V DC/harn. 50 mA Athugið: Fyrir ytri (fjölnota) mótakara verður að stilla af biðstöðu fyrir minna en 1 W.
	R. Stilti af biðstöðu fyrir minna en 1 W Þegar bunnðurinn kemur frá verksmíðju er alltaf stilti á biðstöðu fyrir minna en 1 W. (Eftir að slökknar á ljósi og bliskúrshurð hefur verið lokað.) Stilti af biðstöðu fyrir minna en 1 W: 1. Taktið tækid úr sambandi við rafmagn. 2. Haldið UPP- og NIDUR-hnoppunum á bakhlíð stilliborðsins báðum inni í einu. 3. Tengid tækid aftur við rafmagn á meðan hnoppunum er haldið inni. 4. Eftir u.p.b. 5 sekúndur blikkar ljós hurðaopnarans 10x til staðfestingar. Athugið: Í hvert sinn sem hurðaopnarinn er settur aftur í sam-band við rafmagn blikkar ljósið á honum 10x til að gefa til kynna að stilti hafi verið af biðstöðu fyrir minna en 1 W. Stilti á biðstöðu fyrir minna en 1 W: Sjá „Sett á“

27 Notkun hurðaopnarans

Sjálfvirk opnun / lokun hurðarinnar:

Nota má hurðaopnarann með eftirtöldum búnaði:

- Lófásenditæki: Þrýstu á hnappinn þar til hurðin byrjar að hreyfast.
- Veggrofi (ef þessi aukabúnaður er uppsettur): Þrýstu á hnappinn þar til hurðin byrjar að hreyfast.

Handvirk opnun hurðarinnar (framkvæmd með höndum):



Ef það er mögulegt verður hurðin að vera lokað að fullu. Slithar eða gallaðar fjáðrir geta valdið snögglegri lokun opinna hurðar, sem getur leitt af sér eignatíðn eða alvarlegt líkamsfjón.

LOSUN: Snúðu rauða handfanginu stuttlega niður. Opnaðu síðan hurðina handvirk. **Opnaðu/lokaðu hurðinni án þess að toga í kapalinni!**

LAEST: Opnunarbúnaðurinn kemur í veg fyrir að sleðinn læsist aftur sjálfkrafa. Ýtið á græna hnappinn á sleðanum og við næstu hurðathreyfingu mun kerfið læsast á ný.

Virkniöð:

Þegar hurðaopnarinn er notaður með fjarstýringu eða veggrofa:

- hurðin lokast þegar hún er að fullu opin,
- hurðin opnast þegar hún er að fullu lokað,
- hurðin stöðvast ef hún er að opnast eða lokast,
- hurðin hreyfist í gagnstæða átt við síðustu fullklárðu hreyfingu, sé hún opin til hálf,
- knýr hurðina aftur opna stöðu, ef hún rekst í hindrun á meðan hún er að lokast,
- hurðin stöðvast ef hún kemst í snertingu við hindrun þegar hún er að opnast.
- Létt hindrun (valkvæm): Þegar um léttu hindrun er að ræða, er hurð sem er að lokast lyft upp eða opin hurð stöðvuð þegar hún er að lokast, ef manneskja sem er stöðð á hurðarsvæðinu rýfur geisla skyngjarans.
- FJÖLVIRKA HURÐARSTJÓRNTÆKIÐ (valkvæmt)
Ýtið á þrýstistöngina (1) til að opna eða loka hurðinni. Ýtið aftur til að stöðva hurðina.

Ljósavirkni

Þrýstu á ljóshnappinn (2) til að kveikja eða slökktva á ljósi opnarans. Hann stjórmar ekki opnaraljósinu þegar hurðin er á hreyfingu. Ef þú kveikir á því og virkjar svo opnarann, er áfram kveikt á ljósinu í 2-1/2 mínútu. Þrýstu aftur á til að slökktva á því fyrir.

Það kviknar á opnaraljósinu í eftirtöldum tilvikum:

1. Þegar fyrst er kveikt á hurðaopnarannum (stutt)
 2. Raftagnsrof (stutt)
 3. Í hvert skipi sem er kveikt á hurðaopnarannum.
- Það slökknar sjálfkrafa á ljósinu eftir 2 1/2 mínútu.

28 Festu varúðarmerkingar (sjá mynd 28)

29 Þrif og viðhald



Fyrir allt viðhald, þrif og skylda viðhaldsvinnu, ætti að kippa rafmagnssnúrunni úr sambandi. Hætta vegna raflosts!

Viðhald hurðaopnarans

Rétt uppsetning tryggir bestu afköst hurðaopnarans með sem minnstu viðhaldi. Ekki er þörf á viðbótarsmumingu. Mikil uppsöfnun óhreininda á stýrbrautinni getur komið niður á virkniinni og þau verður að fjarlægja.

30 Þrif

Þrífðu drifhausinn, veggrofann og lófásenditækið með mjólkum og þurrum klut. Notaðu ekki vökva.

30.1 Viðhald



Farðu oft yfir kerfið, sérstaklega kapla, fjáðrir og festingar, til að finna merki um slit, skemmdir eða skort á jafnvægi.

Notaðu opnarann ekki ef hann þarfnast viðgerðar eða stillingar, vegna þess að villa í búnaðinum eða ranglega jafnvægisstillt hurð getur valdið meiðslum.

Mánaðarlega:

- Athugaðu sjálfvirkan öryggisþakkbúnað aftur og endurstíltu ef þörf krefur.
- Notaðu hurðina handvirk. Sé hurðin ekki jafnvægisstillt eða föst, vinsamlegast hafðu samband við þjónustumiðstöð.
- Gangið úr skugga um að hurðin opnist og lokist að fullu. Þar sem það á við, skal endurstílla endamarkaskiptingu og / eða afl.

Tvísvar á ári:

- Athugaðu tannreiminnispennu. Til að gera það skaltu fyrst aftengja sleðann frá drifinu. Stíltu spennu ef þess þarf.

Árlega (við hurðina):

- Smurðu hurðavalsa, legur og liðamót. Ekki er krafist frekari smurningar á hurðaopnarannum.

Stilling endamarkaskiptingar og átaksstjórnun:

Þessar stillingar þarf að athuga og þær framkvæmdar rétt á meðan á uppsetningu opnarans stendur. Væðrun getur valdið því að minniháttar breytingar eigi sér stað við notkun opnarans sem þarf að leiðrétta með nýrri stillingu. Sérstaklega er hætt á þessu á fyrsta ári notunar. Fylgdu leiðbeiningunum fyrir stillingu endamarkaskiptinga og dráttarflís út í ystu æsar og endurskoðaðu sjálfvirka öryggisleppibúnaðinn eftir hverja endurstillingu.

30.2 Að skipta um rafhlöður í fjarsýringunni

Raðlaða fjarsýringarinnar:

Rafhlöðurnar í fjarsýringunni hafa sérstaklega langan líftíma.

Ef sendidrægni minnkar, verður að skipta um rafhlöðurnar.

Ábyrgðin nær ekki til rafhláða.

Vinsamlegast farðu eftir eftirlöðum leiðbeiningum fyrir rafhlöður:

Ekki ætti að meðhöndla rafhlöður sem heimilissorp. Lög krefjast þess að allir neyðendur fargi rafhlöðum á réttan hátt á úrnefndum förgunarsstöðum. Reyndu aldrei að endurhláða rafhlöður sem ekki er ætlast til að séu endurhláðar. Sprengihættai!

Haltu rafhlöðum fjarri börnum, ekki valda skammhlaupi í þeim og taktu þau ekki í sundur. Leiðu lækni s tafarlaust ef rafhláða er gleypst. Ef þess þarf skaltu þrifa tengin á rafhlöðum og búnaði fyrir hleðslu. Fjarlægðu tómar rafhlöður úr búnaðinum tafarlaust! Aukin hætt á leka! Láttu rafhlöðurnar aldrei verða fyrir of miklum hita, eins og sólskini, eldi eða álkai!

Það er aukin hætt á leka! Forðastu snertingu við húð, augu og slímhimnur. Skoðuðu þá hluta sem hafa komist í snertingu við rafgeymasýru með miklu magni af köldu vatni og leitaðu lækni s tafarlaust. Skiptu alltaf um allar rafhlöður á sama tíma. Notaðu einungis rafhlöður af sömu tegund; notaðu aldrei mismunandi tegundir né blandaðu saman notuðum og nýjum rafhlöðum. Fjarlægðu rafhlöðurnar ef búnaðurinn hefur ekki verið notaður í langan tíma.

Skipt um rafhlöðu:

Til að skipta um rafhlöðu skal opna fjarsýringuna að aftanverðu með skúfjární. Lyftið lokinu og takið út stýringuna sem liggur undir því.

Við rafhlöðunni til hliðar og fjarlægðu hana. Gætið þess að víxla ekki plus- og mínusskautunum þegar nýjar rafhlöður eru settar í. Sejið fjarsýringuna aftur saman.

TAKTU EFTIR!

Sprengihættai ef ranglega er skipt um rafhlöðu. Einungis má skipta um rafhlöðu með sömu eða jafngildri tegund (10A20-WH).

31 Ljós hurðaoðnara

LED-ljós hurðaoðnara s hefur afar langan líftíma og er viðhaldsfritt. Ekki er hægt að fjarlægja hylkið utan um ljósið.

32 Förgun

Umbúðinnar eru gerðar úr umhverfisvænu efni. Hægt er að skla þeim í söfnunargáma fyrir endurvinnslu á hverjum stað. Samkvæmt Evróputískipun 2002/96/EB um rafbúnaðarútgang verður að farga tækinu með viðeigandi hætti þegar nokkun þess er hætt til að tryggja endurnýtingu efnaanna sem notuð voru í tækíð. Úpplýsingar um förgun og söfnunarsstöðvar fást hjá yfirvöldum á hverjum stað.

33 Algengar spurningar

1. Hurðaoðnari virkar ekki með fjarsýringu:

- Er opnarinn tengdur við rafmagn? Ef það kviknar ekki á lampa sem tengdur er við rafmagnsinnstunguna, skaltu athuga öryggi eða aflröfa. (Sumar innstungur er virkjaðar með veggrofa).

• Eru allar hurðarlæsingar afvirkjaðar? Sjá öryggisleiðbeiningar!

• Prófaðu að nota opnarann með nýrri rafhlöðu.

• Hafir þú tvö eða fleiri sendilækki, þar sem aðeins eitt virkar, skaltu athuga forritun mótakarans.

• Er snjóir / klaki undir hurðinni? Ef já, gæti hurðin verið frosin við jörðina. Fjarlægðu allar hindranir.

• Hurðarfiðrín gæti verið biluð. Það verður að skipta um hana af sérfræðingi.

2. Sendidrægni búnaðarins er of lítill:

• Er ný rafhláða til staða? Settu nýja rafhlöðu í.

• Prófaðu fjarsýringuna í bilnum annars staða.

• Það dregur úr sendidræginni þegar um er að ræða stálhurðar, ál- eða málmplötur.

3. Hurð fer til baka af engri augljósri ástæðu:

• Er hurðin hindruð af einhverju? Togaðu í handvirkkan sleppbúnað og notaðu hurðina handvirkt. Sé um að ræða ófærhvæggisstílt eða fast hlið, vinsamlegast hafðu samband við þjónustudeildina.

• Endurforritaðu vinnsluafi og teygju opnara s.

• Hreinsaðu klaka eða snjó burt af lokunarsvæði hurðarinnar.

• Ef hurðin fer til baka þegar hún kemst í stöðuna "Lokuð", verður að stílla endamarkaskiptingu fyrir þessa hurðarstöðu.

Eftir að lokið hefur verið við hverja stillingu, verður að kanna sjálfvirka sleppbúnaðinn aftur.

• Endurstilling endamarka endrum og eins er ekki óvenjuleg. Sérstaklega getur veðrun fært hurðargáttina til.

4. Bliskúrhurðin opnast og lokast af sjálfstöðu:

• Eyddu út af öllum sendilækjum og endurforritaðu þau svo öll.

Sjáðu "Fortitun annarra lófaseðilækja".

• Er happurinn á fjarsýringunni fastur í "ON" (Kveikt) stöðu?

• Notaðu aðeins upprunalegar fjarsýringar! Notkun á vörum frá þriðja aðila leiðir til truflana.

• Stutt var á hnappinn á fjarsýringunni fyrir slýsni (í vasa).

• Kapall veggrofans er skemmdur (fjarlægðu til að hægt sé að prófa).

• Aukabúnaður sem tengdur er við opnarann veldur virkjun drífins (fjarlægðu til að hægt sé að prófa).

5. Hurð lokast ekki að fullu:

• Endurforritaðu teygju opnara s. Leiðu eftir breytingum á vélrænum hlutum, t.d. hurðarörmum og tengibúnaði. Eftir hverja nýja stillingu á hurðarstöðunni "Lokuð", ætti að skoða virkni sjálfvirka sleppbúnaðarins.

6. Hurðin opnast en lokast ekki:

- Það ætti að athuga léttu hindrunina, sé hún uppsett. Ef dísóðan við léttu hindrunina bilkkar, ætti að athuga leguna.
- Athugaðu virkni senditækisins eða veggrofans.

7. Það kviknar ekki á opnaraljósinu:

- Opnaðu eða lokaðu hurð. Það er áfram kveikt á ljósinu í 2,5 mínútur.
- Taktu opnara úr sambandi við stofnleiðslu og settu aftur í samband. Það kviknar á ljósinu í nokkrar sekúndur.
- Ekkiert afl.

8. Það slokknar ekki á opnaraljósinu:

- Taktu úr sambandi við rafmagn í stuttan tíma og reyndu aftur.
- 2,5 mínúta er ekki líðin enn.

9. Mótor suðar og gengur í mjög stuttan tíma, en starfar ekki:

- Fjadrir bliskurshurðarinnar eru gallaðar. Lokaðu hurðinni og taktu þær úr sambandi við opnarann með því að toga í handfangið á sleðanum (handvirk losun). Opnaðu og lokaðu hurð handvirk. Sé hurðin rétt jafnvægisstillt, halda hurðafjadrinnar einar og sér henni á hvorum stað fyrir sig. Ef það gerist ekki, skaltu hafa samband við þjónustumíðstöð þína.

- Geri þetta vandamál vart við sig fyrstu notkun, getur verið að hurðin sé læst.

Aðvirkjaðu hurðarlæsingu.

- Aftengdu opnarann frá hurðinni og reyndu án hurðarinnar. Sé hurðin í lagi, skaltu endurforrita vinnsluáttak og teygju.

10. Opnarinn virkar aðeins í eina átt:

- Hurðafjadrir geta verið bilaðar eða þá að hurðin er stíf í aðra áttina.

- Sé hurðin í lagi, skaltu endurforrita vinnsluátt og teygju opnarans.

11. Tannreimin skróltir á brautinni:

- Stilltu tannreiminspenunna. Orsökir er vanalega mjög strekt.
- Fjórðinni á klemmubúnaði brautarinnar má ekki vera þrýst saman að fullu.

- Hurðin rennur ójafnt og gerir það að verkum að drifið hristist. Lagaðu rennsli hurðar.

12. Opnari fer ekki í gang vegna rafmagnsleysis:

- Aftengdu opnarann með því að toga í handfangið á sleðanum (handvirk losun). Nú er hægt að opna og loka hurðinni handvirk.
- Sé opnarinn endurvirkjaður, er sleðinn einnig tengdur á ný.
- Bjóði uppsetningin upp á slíkt, er sleðinn losaður frá drifinu, ef það kemur til rafmagnsbilunar, af ýtri neyðarsleppibúnaði utan frá bliskúrnum.

13. Hurð fer til baka eftir að átakið hefur verið forritað:

- Athugaðu hvort brautin bognar. Opnarinn þarf mikið afl til að hreyfa hurðina. Gerðu við eða settu hurð upp á réttan hátt.
- Hurðin er mjög þung eða er í slæmu ásigkomlagi. Hafðu samband við seftræðing.

14. Brautin bognar á opnarannum:

- Hurðin er þung, mjög þung, stíf eða í slæmu ásigkomlagi. Hafðu samband við seftræðing.
- Sveiflist brautinn til á meðan hurðin hreyfist, er það merki um að djafnvægi sé á virkni hurðar sem hefur í för með sér slþreytilegar rafmagnsþæfir. Hafðu samband við seftræðing, og það gæti verið að það þyrfti að smyrja hurðina. Styrking á upphengingu brautarinnar gæti verið ráðleg.

15. Opnarinn “keyrir” (mótorinn starfar svo það heyrir) en sleðinn hreyfist ekki:

- Sleðinn hefur losnað frá opnarannum.
- Á nýrri uppsetningu: Við samsetningu mótors og brautar, var hin forsamsetta tengimúffa á milli mótorskaftsins og brautarinnar ekki sett upp. Múffan er forsamsett í verksmíðjunni, en hana má fjarlægja. Standirðu fyrir aftan opnarann geturðu séð hvort tannhjólið snýst á brautinni eða bara mótorinn.
- Á nýrri uppsetningu: Tannreimin hefur losnað af tannhjólinu á brautinni. Standirðu fyrir aftan opnarann, geturðu séð tannhjólið.
- Eftir áralanga notkun: Er sleppibúnaðurinn bilaður eða alltaf óvirkur?
- Eftir áralanga notkun: Múffan milli brautar og mótors er biluð eða stýrbúnaður mótors.

16. Hurðin losnar frá sleðanum og stöðvast:

- Ýrri sleppibúnaður sem hefur verið settur upp í rafmagnsleysi skal athugaður til að athuga hvort það teygist á honum og hann sleppi við opnun hurðarinnar. Fylgstu með gangverkinu og endurskiltu ef þess gerist þörf.
- Handfangið á sleppibúnaðinum ætti ekki að festast í öðrum hlutum.

17. Stilling á átaki

Undir lokinu aftan á hurðaopnarannum má finna stillingarnapp fyrir átak. Með átakssstillingunni er stillt inn það átak sem nauðsynlegt er fyrir opnun og lokun hurðarinnar.

1. Opnið lokið á bakhlíð opnarans.
2. Ýtið tvisvar á gula samstillingarnappinn til að fara í átakssstillinguna. LED-ljósio og UPP-hnappurinn bilkka. Ýtið á UPP-hnappinn. Hurðin hreyfist í opna endastöðu og lærir þannig að þekkja nauðsynlegt átak. Þegar hurðin er komin í opnu endastöðuna byrja LED-ljósio og NIDUR-hnappurinn að bilkka. Ýtið á NIDUR-hnappinn. Hurðin hreyfist í lokaða endastöðu og lærir þannig að þekkja nauðsynlegt átak.

Þegar átakið hefur verið stillt inn í minni hætta LED-ljósio og NIDUR-hnappurinn að bilkka.

Hurðin verður að fara heila lotu af OPNA/LOKA-aðgerð til að læra að þekkja rétta átakið. Ef hurðaopnarinn getur ekki opnað eða lokað hurðin ni að fullu skal skoða hurðina til að kanna hvort rétt hefur verið gengið frá henni með tilliti til jafnvægisstillingar og ganga úr skugga um að hún sé hvorki beygjuð né föst. Stillta verður átakið til að tryggja að rétt endas- taða festist í minni.

TAFLA FYRIR BILANAGREININGU

Bliskúshurðaoðpnarinn er með greiningaraðgerð fyrir bílanir. UPP- og NIDUR-hnapparnir blíkka. Tellið fjölda blíkka fyrir viðkomandi hnapp á milli tveggja blíkklíéa. Stóasta átvík sem kom upp er alltaf sýnt á skjánum.

MERKI		EINKENNI		LAUSN	
Hnappar UPP	Hnappar NIDUR				
1	1	Opnarin lokar ekki og ljósið á honum blíkkar.	Ljóshliðin (aukabúnaður) voru fjarlægð, eru rofin eða tengd á rangan hátt.		
1	2	Opnarin lokar ekki og ljósið á honum blíkkar.	Tengt ljóshlið er með bilaða kapla eða þeir eru rangt tengdir.		
1	3	Veggrofinn virkar ekki.	Blíæður kapall í veggrofa eða röng tenging. Prófið að skipta um kapal ef ekki er hægt að finna bilunina.		
1	4	Bliskúshurðaoðpnarinn lokar ekki og ljósið á honum blíkkar.	Einhver hindrun er í vegi ljóshliðsins eða það er ekki rétt stillt. Rauðu LED-ljósin á ljóshliðum blíkka því rétt virkni hefur ekki verið tryggt.		
1	5	Hurðin hreyfist aðeins nokkra cm, stöðvar eða snýr við.	Hurðin er stíf eða í ólagi. Opnið eða lokið hurðinni með handafl og tryggið með aðstoð fagmanns (viðgerð) að hún virki rétt.		
		Engin hreyfing, aðeins smellur.	Vélræn hindrun er í hurðinni, hún er lokið eða gommur hennar eru í ólagi. Takið hurðina úr lás á opnarunum og kannið virkni hans.		
		Suð hreyrist í opnarunum en engin hreyfing á sér stað.	Eins og að framan		
1	6	Hurðin hreyfist hægt í aðra stöðu eftir að slokknað hefur á opnarunum.	Hurðin er í ólagi, stíf eða jafnvægi hennar er vanstillt og þórf er á viðgerð		
2	1-5	Engin hreyfing.	Stjórnbúnaður í ólagi. Hafíð samband við fagmann.		
3	2	EKKI er hægt að festa OPNALOKA-stöðuna í minni.	Sjá „Algengar spurningar“, 15. lið.		
4	1-4	Hurðin færnist ekki að fullu í þá endastöðu sem fest hefur verið í minni.	Hurð í ólagi eða mjög stíf. Takið hurðina úr lás og prófið. Færið inn nýja brautarlengd.		
4	5	Hurðaoðpnarinn hreyfist aðeins nokkra cm og stöðvar eða snýr við.	Sjá „Algengar spurningar“, 15. lið.		
4	6	Hurðin lokast ekki að fullu og snýr við.	Ljóshliðin eru ekki rétt stillt eða þau voru rofin í stuttan tíma af einhverri hindrun. Hindrun gerir mögulega aðeins vart við sig þegar hurðin hreyfist.		

MERKI		EINKENNI		LAUSN	
Hnappar UPP	Hnappar NIDUR				
5	1	Skammhlaup í tengjum 1+2 fyrir veg- grofann stendur lengur en í 4 sekún- dur.		Kapalbíln í leiðslunni. Ekki leggja kapalinn við hlöð 230 volta eða í gegnum sama rör.	
5	5	Of lítil spenna.		Rafspenna er/var of lág. Tengd rafhlæða er tóm. Ekki er séð fyrir nægu rafmagni.	
6	1	Hámarksfjölda fjarstýringa er náð.		Of margar fjarstýringar eru stilltar inn og stýribúnaðurinn hefur eytt fyrstu stillingunni og skipt henni út fyrir fjarstýringuna sem var stillt inn síðast.	

- 34

Valfrjáls aukabúnaður
1. TX2EV -

2 rása Fjarstýring
2. TX4EV -

4 rása Fjarstýring
3. TX4UNI -

Fjölnota Fjarstýring
4. 128EV -

2 rása þráðlaus veggrofi
5. 747EV -

þráðlaus kóðalæsing
6. 828EV -

netgátt (Gateway)
7. 829EV -

blískúrshurðaskynjarí
8. EQL01EV -

neyðaropnun
9. 1702EV -

neyðaropnun
10. 75EV -

upplýstur veggrofi
11. 78EV -

veggelning
12. FLA-1LED -

bilklíjós
13. 770EV -

ljóshlið
14. 100034 -

lykilrofi (innfelldur)
15. 100041 -

lykilrofi (utanálggjandi)
16. 16200LM -

"Door in Door" veggrofi
17. CM475EV -

Battery pack

35 Tæknilysing

Inngangsspenna	230-240 VAC, 50 Hz
Hámarksflogkraftur	600 N (LM60), 800 N (LM80), 1000 N (LM100)
Biðstaða (þegar hurðin er lokuð)	0,8 W
Mótor	
Gerð mótors	Girmótor sem gengur fyrir jafnstraumi (DC) og er með varanlegri smurningu
Hávaðastig	54 dB
Gerð drífs	Tannreim
Brautarlengd	Stíllanleg
Opunartíraði, allt að	160 mm/s (LM60), 200 mm/s (LM80, LM100)
Ljós	Kviknar þegar opnarinn fær í gang, slökknar 2-1/2 mínútu eftir að hann stöðvast.
Líða og armabúnaður hurðar	Stíllanlegur hurðarammur, togstrengur til að taka sleða úr lás
Öryggi	
Persónulegt	Stutt á hnapp og sjálfvirk stöðvun þegar hurð fer niður / stutt á hnapp og sjálfvirk stöðvun þegar hurð fer upp.
Rafendabúnaður	Sjálfvirk átakstilling
Rafbúnaður	Yfirflagsvörn spennubreytis og lágsþennu- raflagnir fyrir veggeiningu.
Stilling markrofa	Stjóræn greining á snúningshraða og stöðu hurðar.
Stilling markrofa	Vélræn snúningskynjar / Passport-nemi
Stilling á endastöðum	Rafræn
Mjúkræsing/mjúkstöðvun	Allar gerðir
Mál	
Heildarlengd	3200 mm
Nauðsynleg	
fiarlægð frá lofti	30 mm
Þyngd í upphengdri stöðu	~ 12 kg
Móttakari	
Atriði í minni	180
Vinnslutíðni	6 rásir (433 MHz / 868 MHz)
ATHUGID:	Chamberlain mælir eindregið með því að sett séu upp ljóshlið af gerðinni „The Protector System“ fyrir alla blískúrshurðaopnara!

36 Varahlutir / Ábyrgð

Sjá vefsíðuna www.liftmaster.eu eða hafið samband við næsta
söluaðila.
Sjá einnig í ábyrgðarbók, sem er fíðanleg.

37 Samræmisfyrlysing

Samræmisfyrlysing

Útistaður sjálfvirkur blískúrshurðaopnari samsvarar viðeigandi
hlutum staða EN 55014-1 (2006), EN 55014-2 (2008),
EN 61000-4-2 (2009), EN 61000-4-3 (2008), EN 61000-4-4
(2004), EN 61000-4-5 (2007), EN 61000-4-6 (2009),
EN 61000-4-11 (2004), EN 62233 (2008), EN 300220-1
(V2.3.1), EN 300220-2 (V2.1.2), EN 60335-1 (2010),
EN 60335-2-95 (2004) í samræmi við ákvæði og allar
breytingar Evróputískipana 2004/108/EB, 2006/95/EB,
2006/42/EB og 1999/5/EG.

Módel:LM60, LM80, LM100
S./N.:xxxx000001 - xxxxx99999

Framleiðandi

Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarlillingen

Öll tæknileg skjalageymslugögn fyrir opnarann og tengda
aukahluti eru geymd hjá Chamberlain GmbH og verða veitt
yfirvöldum sé þess farið á leit.

B. P. Kelkhoff
Manager, Regulatory Affairs
Chamberlain GmbH
Alfred-Nobel-Str. 4
D-66793 Saarlillingen
October 2012

Barbara P. Kelkhoff

CE

is 13/13