



Brugervejledning



Bluetooth®-termometer

Indhold

I kassen	3
Sådan kommer du i gang – hurtigt overblik	3
Sådan kommer du i gang	4
Weber iGrill App	4
Udskiftning af batterier	5
Tænd og sluk	5
Oprettelse af forbindelse	6
Afbrydelse af forbindelse	6
Montering	7
Brug af sonder	8
Brug af sondehylster	9
Brug af iGrill3	9
Display	9
Nærhedssensor	9
Brugerdefinerede og forudindstillede alarmer	10
Indstilling af tilberedning	10
Forudindstillede alarmer til forskellige typer kød	11
Indstilling af brugerdefineret alarm	11
Præ-alarm	11
Omdøbning af sonder	12
Timer-funktion	12
Globus-funktion	13
Graf-funktion	13
Belyste reguleringsknapper	13
Problemløsning	14
Ansvarsfraskrivelse	18
Forordninger	18

I kassen

I kassen til din iGrill 3 finder du følgende:

- 1 iGrill 3
- 1 batteripakke
- 3 AA-batterier
- 2 Pro-temperatursonder til kød
- 2 sondehylstre
- 2 farvekodede sondeindikatorer (gul og rød)
- Installations- og lynvejledning

Sådan kommer du i gang – hurtigt overblik

1. Følg den medfølgende installationsguide ved montering af iGrill 3 på det højre sidebord på din Genesis® II- eller Genesis® II LX-grill.
2. Sæt de to AA-batterier, der leveres sammen med din iGrill 3, i batterirummet, så minuspolerne presser fjedrene ind. Kontrollér, at alle ledningsforbindelser er sikre.
3. Download Weber iGrill App fra App Store® eller Google Play™ til en af følgende kompatible enheder:
 - iPhone® (4S og senere)
 - iPad® (3. generation og senere)
 - iPad mini™ (alle generationer)
 - iPod Touch® (5. generation og senere)
 - Mange Android™-enheder med Bluetooth® 4.0 og med Android™ version 4.3 eller senere
4. Aktivér Bluetooth® på din smart-enhed under "Indstillinger".

5. Åbn lågen foran på iGrill 3 for at få adgang til sondestikkene.
6. Tilslut en eller flere sonder til stikkene på iGrill 3.
7. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen midt på frontpladen. Displayet blinker, hvilket betyder, at iGrill 3 er aktiveret og klar til parring med andre enheder.
8. Åbn Weber iGrill App for at oprette forbindelse til din iGrill 3. Tryk på det hvide iGrill-logo på den sorte værktøjslinje øverst i appen. Vælg din iGrill 3 fra rullelisten "Available Devices".
9. Du er nu klar til at bruge din iGrill 3!

Sådan kommer du i gang

Weber iGrill App

Weber iGrill App har alle de funktioner og tilpasningsmuligheder, du skal bruge for at få mest muligt ud af din iGrill 3. Weber iGrill App er kompatibel med følgende enheder:

- iPhone® (4S og senere)
- iPad® (3. generation og senere)
- iPad mini™ (alle generationer)
- iPod Touch® (5. generation og senere)
- Mange Android™-enheder med Bluetooth® 4.0 og med Android™ version 4.3 eller senere

Du skal have iOS 7+ eller Android™-version 4.3 eller nyere installeret på din enhed for at kunne bruge Weber iGrill App. Gå ind på App Store® eller Google Play™ Store, og søg på "Weber iGrill" for at downloade den gratis Weber iGrill App.

Når du har downloadet appen, vil du have adgang til links til forskellige instruktionsvideoer, trinvis vejledning og lister over ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende fejlfinding.

Udskiftning af batterier

For at udskifte dine iGrill 3-batterier skal du følge nedenstående trin:

- Find batteripakken, der er monteret nedenunder og bagpå, på grillens højre sidebord.
- Afmonter batteripakken fra beslaget ved forsigtigt at trække den fremad.
- Tryk tappen på undersiden af batteripakken ned, og fjern batteridækslet.
- Udskift de tre AA batterier, og sørg for, at minuspolerne på de nye batterier vender ind mod fjedrene. Sæt derefter batteridækslet på igen.
- Sæt batteripakken tilbage i beslaget under grillens sidebord.

Forholdsregler i forbindelse med batterier:

- Bland ikke nye og gamle batterier.
- Bland ikke batterier af forskellige typer (alkaliske batterier, standardbatterier eller genopladelige batterier) med hinanden, men brug altid ens batterier sammen.
- Brugte eller beskadigede batterier skal bortskaffes i overensstemmelse med producentens anvisninger og lokale bestemmelser.

Tænd og sluk

For at tænde for iGrill 3 skal du gøre som følger:

- Tryk på tænd/sluk-knappen midt på frontpladen.
- Displayet blinker, og der vil lyde et enkelt bip, som signalerer, at iGrill 3 er blevet tændt.

For at slukke for iGrill 3 skal du gøre som følger:

- Tryk på tænd/sluk-knappen forrest på frontpladen, og hold den nede i flere sekunder. Der lyder to bip.
- Når du har sluppet tænd/sluk-knappen, slukker iGrill 3.

Auto-sluk:

- iGrill 3 forbliver tændt i fem minutter, hvorefter den slukker automatisk, hvis der ikke tilsluttes en sonde, og den ikke parres med en smart-enhed.
- iGrill 3 forbliver tændt i otte timer, hvorefter den slukker automatisk, hvis den ikke parres med en smart-enhed, men der er tilsluttet en eller flere sonder.
- iGrill 3 forbliver tændt på ubestemt tid, hvis mindst én sonde er installeret, og hvis den er blevet parret med en smart-enhed.

Oprettelse af forbindelse

For at forbinde din iGrill 3 med din iPhone®, iPad®, iPod Touch® eller Android™-enhed skal du følge disse trin:

- Åbn Indstillinger.
- Tryk på Bluetooth®.
- Slå Bluetooth® til.
- Tænd for din iGrill 3, og åbn Weber iGrill App med din smart-enhed. Din smart-enhed genkender automatisk tilgængelige iGrill-produkter og viser dem på listen "Available Devices". Du kan se listen over tilgængelige enheder ved at tappe på det hvide iGrill-logo i øverste højre-hjørne af appen.
- Vælg din iGrill 3 fra listen "Available Devices". Derefter bliver du bedt om at acceptere en parringsanmodning. Når du har accepteret den, vil din smart-enhed blive parret med iGrill 3, og du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og grille!

For at forbinde endnu et iGrill-produkt med din iPhone®, iPad®, iPod Touch® eller Android™-enhed skal du følge disse trin:

- Anbring dit andet iGrill-produkt ved siden af din tændte smart-enhed, og åbn Weber iGrill App.
- Tryk på det hvide iGrill-logo i toppen af appen for at kalde listen "Available Devices" frem. Vælg det produkt, du ønsker at etablere forbindelse til, fra listen over tilgængelige enheder. Din smart-enhed viser en parringsanmodning. Når du har accepteret den, vil din smart-enhed blive parret med det ekstra produkt, du vælger. Du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og begynde at grille!

Afbrydelse af forbindelse

Når din iGrill 3 er tændt, skal du åbne Weber iGrill App med din smart-enhed. Din smart-enhed genkender automatisk alle tilgængelige og tidligere tilsluttede iGrill-produkter. Du kan få dem vist på listen "Available Products" ved at trykke på de 3 linjer eller punkter i øverste højre hjørne af skærmen.

Hvis din iGrill 3 er tilsluttet, vil den være anført på listen over tilsluttede enheder ("Connected Devices").

Hvis du gerne vil afbryde forbindelsen til din iGrill 3, kan du swipe til venstre på produktnavnet (f.eks. iGrill 3) for at få vist muligheden "Disconnect".

Tryk på "Disconnect".

Montering

Følg de trykte anvisninger, der fulgte med iGrill 3. iGrill 3 skal monteres på det højre sidebord på Genesis® II- og Genesis® II LX-grill.

- iGrill 3 monteres forrest på det højre sidebord og erstatter iGrill 3 Ready-pladen.
- Batteripakken monteres på undersiden af det højre sidebord.
- Ved en Genesis® II LX-grill skal du forbinde ledningen fra din grill til iGrill 3 for at kunne styre belysningsfunktionen ved hjælp af Weber iGrill App.

NOTE

Rengør iGrill 3 med en blød klud. Undlad at bruge kemikalier eller slibende rengøringsmidler.

Brug af sonder

- Pro-temperatursonder til kød skal altid sættes i det tykkeste, midterste stykke af det kød, der grilles, for at opnå en præcis temperaturmåling.
- Ved brug af de Pro-temperatursonder til kød, der følger med iGrill 3, skal du føre kablet til sonden gennem åbningen på siden af grillboksen, hvor det ikke udsættes for ild eller temperaturer over 380 °C. Sonderne bør desuden heller ikke udsættes for temperaturer under -50 °C.
- Pro Ambient-sonden, som også sælges separat, bør monteres mellem to riste inde i din grill, røgeovn eller almindelige ovn. Kontrollér, at sondens spids ikke berører ristene. Sørg også for at føre kablet til sonden, så det ikke udsættes for ild eller temperaturer over 326 °C, og undgå temperaturer under -30 °C.
- De sondehylstre, der følger med din iGrill 3, gør det nemt at opbevare sonderne, når de ikke er i brug.

NOTE

Med de farvede sondeindikatorer er det muligt at identificere de enkelte sonder i appen. De er ikke designet til at beskytte mod varme.

Sonderne skal rengøres efter brug, og det gør man bedst ved at aftørre dem med et fugtigt viskestykke eller et stykke køkkenrulle. Sonderne tåler ikke maskinopvask. Sørg for, at kablerne til sonderne og det område, hvor kablerne går ind i sonderne, ikke bliver våde.

Sonderne er ikke vandtætte og kan tage skade, hvis de udsættes for vand. Nedsæk aldrig sonderne i vand.

Temperaturer under -30 °C eller over 300 °C vises ikke i Weber iGrill App og vil få sonden til at miste forbindelsen.

Brug af sondehylster

Sådan fører du en sonde ind i hylstret:

- Hold sondehylsteret, så clipsesegmentet er nederst til venstre, og logoet ses i midten af sondehylstret.
- Før sonden ind i clipsen på sondehylstret, og kontrollér, at sondens krop følger sondehylstrets kontur, så der er et mellemrum på ca. 1,3 cm mellem sonden og kabelkanalen på sondehylsteret. Spidsen af sonden skal pege nedad.
- Vikl sondekablet rundt om sondehylsteret i urets retning.
- Når du når adapterenden af sondekablet, kan den føres ind i kabelkanalen på sondehylsteret, hvor den også kan fastgøres.

Brug af iGrill 3

Display

Displayet på iGrill 3 indeholder følgende:

Bluetooth®-LED

- Blinker blå, når den kan registrere, og når den afventer parring.
- Lyser konstant blå efter parring.

Nærhedssensor

Brugen af Bluetooth® Smart gør det muligt for iGrill 3 at registrere, når en smart-enhed, den er parret med, flytter sig, så den kommer inden for eller uden for rækkevidde. iGrill 3 aktiveres og deaktiveres automatisk ved de følgende afstande for at spare strøm:

- Deaktiveres ~ 10 m væk.
- Aktiveres ~ 1,5 m væk.

* Nærhedsfunktion baseret på Bluetooth®-signalets styrke. Signalets styrke afhænger af en række faktorer relateret til smart-enheden og omgivelserne, som f.eks. væggene og gulvene i dit hjem.

Brugerdefinerede og forudindstillede alarmer

Indstillinger for iPhone®-, iPad®- eller iPod Touch®-alarmer:

Hvis du har problemer med at høre alarmer fra Weber iGrill App, kan du prøve at gøre følgende:

- Åbn Indstillinger på din iOS-enhed.
- Tryk på "Meddelelser".
- Find og tryk på "Weber iGrill".
- Aktivér "Meddelelser" og "Lyde".

Indstillinger for alarmer på Android™-enheder:

- Åbn Indstillinger på din smart-enhed.
- Find "Apps", og søg efter Weber iGrill App. Den bør ligge i din "Applikationsmanager".
- Sørg for, at meddelelser er aktiveret.

NOTE

Sørg for, at lydstyrkeindstillingen for din smart-enhed er indstillet korrekt, og at vibratorfunktionen ikke er aktiveret. Hvis din lyd er slået fra eller indstillet til et lavt niveau, kan du muligvis ikke høre alarmen ordentligt.

Opsætning af tilberedning

Weber iGrill App tilbyder forudindstillede alarmer for mange typer kød og tilberedningstemperaturer. Tryk på en forudindstillet alarm for at aktivere den. Du kan også oprette din egen brugerindstillede alarm for en hvilken som helst temperatur, du måtte ønske. Der er to forskellige typer af forudindstillinger:

- Maks.: Lyder, når en sondetemperatur når den indstillede maks.-temperatur.
- Temperaturområde: Lyder, når en sondetemperatur stiger til over den høje temperatur eller falder til under den lave temperatur.

Forudindstillede alarmer til forskellige typer kød

Weber iGrill App har en række forudindstillede temperaturer, så du kan vælge, hvor høj en temperatur dit kød skal steges ved, og hvor meget det skal steges.

- Tryk på "Set up Cook" (Indstilling af tilberedning) til højre for temperaturvisningen for den tilsluttede sonde.
- Dette vil bringe dig videre til skærmen "Set", hvor du kan vælge den type kød, du tilbereder.
- Når du har valgt kødet, kan du vælge, hvor gennemstegt det skal være.
- Du vil nu blive ført hen til skærbilledet "Start Cooking". Her kan du brugertilpasse navn på eller farve for din sonde, så det kan vises på din startside. Du kan også vælge din foretrukne sondevisning under "Probe View".
- Tryk på "Start Cooking" øverst på skærmen!

Indstilling af brugerdefineret alarm

Du kan gemme og bruge en maks.-temperatur eller et temperaturområde, du selv har indstillet.

- Tryk på "Set up Cook" (Indstilling af tilberedning) til højre for temperaturvisningen for den tilsluttede sonde. (Hvis der er en aktuel tilberedning i gang, vil navnet på din indstilling vises under "Set Up Cook" sammen med temperaturkravene for den aktuelle tilberedning).
- Tryk på "Create A Custom Preset" under "Advanced Cooking Options".
- Under "Preset type" skal du så vælge indstilling for maks.-temperatur og temperaturområde. Tryk på "Save".
- Navngiv din indstilling under "Alarm Title".
- Indstil din høje og/eller lave temperatur ("High Temperature" og/eller "Low Temperature") afhængigt af, om du har oprettet en indstilling for en maks.-temperatur eller for et temperaturområde.
- Tryk på "Save" øverst på skærmen.
- Når indstillingen er gemt, vil du blive ført hen til "Choose Preset"-skærbilledet. Vælg den indstilling, du har oprettet, under "My Peak Presets".
- Og så kan du gå i gang med at grille!

Præ-alarm

- Tryk på de 3 linjer eller prikker i det øverste højre hjørne af skærmen.
- Tryk på "Product Settings".

- I bunden af siden vil du nu kunne se " Pre-Alarm". Tryk på '>'.
 • Her har du mulighed for at slå præ-alarm-funktionen til eller fra og indstille den temperatur, som du skal modtage en præ-alarm-meddelelse ved.
- Når du har truffet dine valg, skal du trykke på "Save" i øverste højre hjørne af skærmbilledet for at bekræfte.
- Du kan også slå denne funktion fra ved at trykke på den røde bjælke ved siden af meddelelsen.

NOTE

Præ-alarm: Indstil en præ-alarm, så du modtager en meddelelse, når maden er tæt på at nå den ønskede sluttemperatur. Alarmen er som standard indstillet til at blive aktiveret, når temperaturen er 10° under måltemperaturen. Mulige indstillinger: 5°, 10°, 15° og 20°. Denne funktion er integreret i Weber iGrill App.

Du kan bekræfte alarmen fra appen eller ved at trykke på knappen på iGrill 3.

Omdøbning af sonder

En sonde kan omdøbes ved at trykke på "Probe #" til venstre for driftstemperatur og herefter

- navngive sonden under "Probe Name".
- Vælg eventuelt en sondefarve fra "Probe Color Indicator".
- Tryk på "Save", når du er færdig.

Timer-funktion

Timer-funktionen gør det muligt for brugerne at indstille en timer-alarm. Der vises en advarsel, når timeren løber ud.

Sådan opretter du en ny timer:

- Tryk på iGrill-logoet i det øverste -højre hjørne af skærmen, og tryk derefter på "Timers".
- Tryk på "Create New" for at oprette en ny timer-alarm.
- Tilføj en timer-titel.
- Indstil den ønskede længde ved hjælp af scroll-hjulene.
- Tryk på "Save" i det øverste højre hjørne af appen. Aktivér timeren med glideknappen i timer-menuen.

Globus-funktion

Globus-funktioner viser andre brugere af Weber iGrill App. Hvis du trykker på en nål, vises der en meddelelse og et billede, der er slået op af den anden bruger. Se, hvad andre grillentusiaster rundt omkring i verden har gjort, og få idéer til dine næste grilleventyr!

*Du vises kun på globussen, hvis du deler via Facebook®.

Graf-funktion

Graf-funktionen i Weber iGrill App viser temperaturens udviklingen for din sonde over tid, mens du griller.

Tryk på grafen for at få en mere detaljeret gennemgang af grillforløbet. Ved at trykke på de tre linjer eller punkter får du mulighed for at eksportere grafen som en CSV-fil eller for at rydde grafens historik.

Husk, at alle data, der vedrører dit grillforløb, fjernes, når grafens historik ryddes.

Belyste reguleringsknapper

Sluk og tænd for lyset i reguleringsknapperne på din Genesis® II LX grill ved hjælp af Weber iGrill App.

Slut ledningerne fra Genesis® II LX-grill til iGrill 3, og tap så med fingeren på lyskontaktsymbolet i appen. Du kan også betjene lysene med knappen på kontrolpanelet på din Genesis® II LX-grill.

Problemløsning

I det følgende beskrives nogle af de mest almindelige fejlfindingsproblemer i forbindelse med iGrill 3. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du gå ind på FAQ-siden for iGrill 3 på support.weber.com eller kontakte vores iGrill-supportteam ved at sende en e-mail til support@weberstephen.com. Du kan også ringe til os på +1 800 446-1071.

Min iGrill 3 vil ikke tænde.

Hvis din iGrill 3 er helt ny, skal du sørge for, at batterierne er isat korrekt, så minuspolerne trykker ind mod fjedrene. Kontrollér, at alle ledningerne er sluttet korrekt til bagsiden af iGrill 3 og til batteripakken. Hvis dette ikke løser problemet, eller hvis din iGrill 3 ikke er helt ny, skal du prøve at udskifte batterierne med helt nye AA-batterier.

Hvis du stadig ikke kan tænde din iGrill 3, kan du kontakte vores iGrill-supportteam på support@weberstephen.com for at få hjælp.

Jeg har problemer med at parre min iGrill 3 med min smart-enhed.

iPhone®, iPad® eller iPod Touch®:

Hvis iGrill 3 vises i dine Bluetooth®-indstillinger som værende "Ikke tilsluttet", skal du gøre følgende i menuen for Bluetooth®-indstillinger:

- Tryk på det blå (i) til højre for iGrill 3-enhedsnavnet.
- Vælg optionen "Glem denne enhed".
- Slå Bluetooth® fra på din smart-enhed.
- Luk din smart-enhed helt.
- Mens iGrill 3 stadig er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen forrest på frontpladen i 15 sekunder for at nulstille iGrill 3.
- Tænd din smart-enhed, og slå Bluetooth® til igen.
- Tryk på Weber iGrill-logoet på den sorte værktøjslinje øverst i appen. Vælg din iGrill 3 fra listen "Available Products". Din smart-enhed parres med iGrill 3, og du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og grille!

Android™-enhed:

Hvis iGrill 3-enheden vises i dine Bluetooth®-indstillinger, men ikke vises i Weber iGrill App, skal du gøre følgende i menuen for Bluetooth®-indstillinger:

- Tryk på ikonet til højre for enheden, og vælg "Ophæv pardannelse".
- Slå Bluetooth® fra på din smart-enhed.
- Luk din smart-enhed helt.
- Mens iGrill 3 stadig er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen forrest på frontpladen i 15 sekunder for at nulstille iGrill 3.
- Tænd din enhed, og slå Bluetooth® til igen.
- Tryk på iGrill-logoet på den sorte værktøjslinje øverst i appen. Vælg din iGrill 3 fra rullemenuen. Din smart-enhed parres med iGrill 3, og du er nu klar til at konfigurere dine indstillinger og grille!

Hvis du indimellem oplever Bluetooth®-problemer med din Android™-enhed og ønsker at genstarte Bluetooth® fra appen:

- Tryk på "More" nederst i appen.
- Tryk på "Support".
- Tryk på "Restart Android™ Bluetooth®" og "Restart", når du bliver bedt om det.

Bluetooth® genstartes på din Android™-enhed, og du vil få mulighed for at parre.

Hvis du ikke kan se iGrill 3 i dine Bluetooth®-indstillinger, skal du sikre dig, at du bruger Weber iGrill App. Hvis du oplever andre problemer, er du velkommen til at kontakte vores iGrill-supportteam for at få yderligere hjælp.

Jeg har problemer med Weber iGrill App til min iPhone®, iPad® eller iPod Touch®.

Weber iGrill App kræver iOS 7.0 eller højere for at kunne fungere.

Hvis du har problemer med Weber iGrill App til iOS, kan du prøve at gøre følgende for at løse eventuelle problemer på enheden:

- Sørg for, at iGrill 3 er parret med din smart-enhed via Bluetooth®, og at en temperaturmåler er sluttet til enheden.
- Tryk på Home-knappen på din smart-enhed, så startskærmen vises.
- Tryk nu på Home-knappen to gange kort efter hinanden. Der zoomes nu ud fra startskærmen, så du kan se alle de apps, der p.t. kører på din smart-enhed.
- Bladr gennem disse, indtil du finder Weber iGrill App.
- Swipe Weber iGrill App-billedet opad for at lukke den eksisterende session.
- Tryk på Home-knappen på din smart-enhed for at vende tilbage til normal visning af startskærmen.
- Åbn Weber iGrill App igen ved at trykke på ikonet på startskærmen.

Hvis problemet ikke er forsvundet nu, er du velkommen til at kontakte vores iGrill-supportteam for at få yderligere hjælp.

Jeg har problemer med Weber iGrill App til min Android™-enhed.

Weber iGrill App kræver Android™ version 4.3 eller nyere for at kunne fungere.

Hvis du har problemer med Weber iGrill App til Android™, kan du prøve at gøre følgende for at løse eventuelle problemer på enheden.

- Kontrollér, at iGrill 3 er parret med din Android™-enhed via Bluetooth®, og at en temperatursonde er sluttet til enheden.
- Luk Weber iGrill App på din smart-enhed.
- Åbn for Weber iGrill App ved at trykke på ikonet.

Hvis problemet ikke er forsvundet nu, er du velkommen til at kontakte vores iGrill-supportteam for at få yderligere hjælp.

Jeg har ikke en enhed, som jeg kan parre min iGrill 3 med. Kan jeg godt bruge den alligevel?

Nej, iGrill 3 har ikke en skærm til at vise temperaturmålinger. For at kunne bruge den skal du også bruge Weber iGrill App og en kompatibel Bluetooth®-smart-enhed.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har problemer med at oprette forbindelse?

Hvis den første parring synes at tage lang tid eller helt mislykkes, skal du kontrollere, at du bruger Weber iGrill App til at oprette forbindelse til din iGrill 3. Weber iGrill App varetager forbindelsen til iGrill 3, så den vil ikke fremgå af din enheds Bluetooth®-menu, før den er blevet parret i appen. Besøg App Store® eller Google Play™ for at downloade Weber iGrill App.

På iPhone®, iPad® eller iPod Touch®:

Hvis parringen ser ud til at tage uforholdsmæssig lang tid eller helt mislykkes, skal du gå ind i din enheds Bluetooth®-indstillinger igen og vælge (i) ved siden af iGrill 3. Du skal nu gøre følgende for at parre din enhed:

- Vælg "Glem denne enhed".
- Luk Indstillinger.
- Luk Weber iGrill App helt.
- Åbn Weber iGrill App igen.

På Android™:

Hvis parringen ser ud til at tage uforholdsmæssig lang tid eller helt mislykkes, skal du trykke på "More" nederst i appen og trykke på "Support". Derfra skal du trykke "Restart Android™ Bluetooth®" og "Restart" for at nulstille Bluetooth®-forbindelsen på din Android™-enhed. Luk Weber iGrill App på din smart-enhed. Du skal nu gøre følgende for at parre din enhed:

- Åbn for Weber iGrill App igen ved at trykke på ikonet.
- Tryk på iGrill-logoet øverst i appen for at vise tilgængelige enheder.
- Tryk på iGrill 3 og vent på, at den parrer med enheden.

Hvis problemet stadig ikke er forsvundet, er du velkommen til at kontakte vores supportteam for at få yderligere hjælp.

Ansvarsfraskrivelse

Dette produkt må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller af personer, som ikke er i besiddelse af den fornødne viden eller erfaring, medmindre de forinden er blevet undervist eller vejledt heri.

Børn skal være under opsyn og have at vide, at de ikke må lege med produktet.

Hvis du gerne vil have mere detaljerede oplysninger om Weber iGrill App og brugen heraf, kan du downloade brugervejledningen på Webers hjemmeside www.weber.com.

Bestemmelser

FCC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING:

Denne enhed opfylder kravene i del 15 i FCC-bestemmelserne. Brugen af denne enhed er underlagt de følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre, at enheden ikke fungerer som ønsket.

OPLYSNINGER TIL BRUGEREN:

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænseværdier er fastsat for at sikre en rimelig grad af beskyttelse mod skadelig interferens i en privat bolig. Dette udstyr genererer, anvender og kan udsende radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage interferens, der er skadelig for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens, der er skadelig for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen på en af følgende måder:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

- Slut udstyret til strømforsyningen på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.