

Sådan tændes og slukkes værktøjet

- ◆ Tænd for værktøjet ved at sætte låseknappen (2) på den ulåste position og tryk på tænd/sluk-kontakten (1).
- ◆ Sluk for værktøjet ved at slippe tænd/sluk-kontakten.

Savning

- ◆ Hold altid værktøjet med begge hænder.
- ◆ Lad klingens køre frit et par sekunder, inden du begynder savningen.
- ◆ Udøv kun et ganske let tryk mod værktøjet, mens du udfører savningen.
- ◆ Arbejd med skoen trykket mod materialet.

Støvudsugning (ill. F)

Det er nødvendigt med en adapter til at tilslutte en støvsuger eller støvudsukker til værktøjet. Adapteren kan fås hos din lokale BLACK+DECKER forhandler.

- ◆ Sæt støvudsugningsadapteren i savens støvudsugning-såbning (13).
- ◆ Sæt støvsugerslangen i adapteren.

Gode råd til optimal brug

- ◆ Da det ikke er muligt at undgå splinter langs skærelinjen på oversiden af arbejdsemnet, skal du udføre skæringen på den side, hvor det er i orden, at der forekommer splinter.
- ◆ Der hvor splintdannelse skal minimeres, når der f.eks. skæres i laminat, skal der anbringes et stykke træ på oversiden af arbejdsemnet.

Tilbehør

Værktøjets ydeevne afhænger af det anvendte tilbehør. BLACK+DECKER og Piranha tilbehør er konstrueret således, at det opfylder høje kvalitetsstandarder og forbedrer dit værktøjs ydeevne. Ved at anvende dette tilbehør, opnår du det bedste resultat med dit værktøj.

Vedligehold

Dit BLACK+DECKER-værktøj er beregnet til brug gennem lang tid med et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende tilfredsstillende funktion er afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og rengøres regelmæssigt.

Advarsel! Inden udførelse af vedligeholdelsesarbejde på værktøjet:

- ◆ Sluk og tag apparatets/værktøjets stik ud af stikkontakten.
- ◆ Sluk og tag batteriet ud af apparatet/værktøjet, hvis apparatet/værktøjet har en separat batteripakke.
- ◆ Eller aflad batteriet helt, hvis det er indbygget, og sluk derefter.
- ◆ Træk opladeren ud af stikkontakten, før den rengøres. Din oplader kræver ingen vedligeholdelse udover jævnlig rengøring.

- ◆ Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne i dit apparat/værktøj/oplader med en blød børste eller en tør klud.
- ◆ Rengør med jævne mellemrum motorhuset med en fugtig klud. Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.
- ◆ Åbn jævnlige patronen, og bank på den for at fjerne støv indvendigt (hvis monteret).

Miljøbeskyttelse

Særskilt bortskaffelse. Produkter og batterier mærket med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.

Produkter og batterier indeholder materialer, der kan genindvindes eller genanvendes, hvilket reducere efterspørgslen efter råvarer.

Genbrug venligst elektriske produkter og batterier i henhold til lokale bestemmelser. Yderligere informationer findes på www.2helpU.com

Tekniske data

		CS1250, CS1250L
Indgangsspænding	V _{Ac}	220-240
Effektindgang	W	1250
Tomgangshastighed	Min ⁻¹	5300
Maks. skæredybde	mm	66
Klangediameter	mm	190
Klingegehul	mm	16
Klingens spidsbredde	mm	1,9
Vægt	kg	3,4

Lydtrykkniveau i henhold til EN 60745:	
Lydtryk (L _{WA})	91,0, usikkerhedsfaktor (K) 3 dB(A)
Lydeffekt (L _{WA})	102,0 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
Samlede værdier for vibration (triaksial vektorsum) i henhold til EN 60745:	
Værdi for vibrationsemission (a _{h,w})	3,6 m/s ² , usikkerhedsfaktor(K) 1,5 m/s ² (skæring i træ)

EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV

CS1250, CS1250L - Rundsav

Black & Decker erklærer, at produkterne beskrevet under "Tekniske data" er i overensstemmelse med: 2006/42/EF, EN60745-1:2010+A11:2010,

Disse produkter er endvidere i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU.

Kontakt Black & Decker på nedenstående adresse eller se vejledningens bagside for at få yderligere oplysninger. Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af Black & Decker.

R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
19/07/2016

Garanti

Black & Decker er sikker på kvaliteten af sine produkter og giver forbrugerne en garanti på 24 måneder fra købsdatoen. Garantien er et tillæg til forbrugerens lovmæssige rettigheder og påvirker ikke disse. Garantien er gyldig inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske Frihandelsområde.

Når du gør krav på garantien, skal kravet være i overensstemmelse med Black&Decker vilkår og betingelser, og du skal indsende dokumentation for købet til sælgeren eller til en autoriseret reparatør.

Vilkår og betingelser for Black & Decker 2 års garanti og det nærmeste autoriserede serviceværksted findes på internettet på www.2helpU.com, eller du kan kontakte dit lokale Black & Decker kontor på den adresse, der er angivet i denne vejledning.

Besøg venligst vores websted www.blackanddecker.co.uk for at registrere dit nye Black & Decker produkt og modtage opdateringer om nye produkter og specielle tilbud.