
TRESTJERNER GULVOLIE

Produkttype:

TRESTJERNER Gulvolie er en eksklusiv overfladebehandling, der er baseret på alkydforstærkede planteolier. Produktet er nemt at påføre og meget lugtsvag. TRESTJERNER Gulvolie giver en silkeamat overflade, som fremhæver træets naturlige nuancer og struktur. Den smudsafvisende overflade er nem at holde ren og vedligeholde. Produktet kan tones i mange farver. TRESTJERNER Gulvolie anvendes som en olie til vedligeholdelse af gulve, der tidligere er blevet oliebehandlet.

Anvendelsesområder:

TRESTJERNER Gulvolie anvendes til overfladebehandling indendørs på nye eller nedslebne parketgulve. Kan også anvendes på ludbehandlet træ og møbler.

NB! Slutresultatet er afhængig af underlagets struktur og sugeevne, antal behandlinger og påføringsmetode. Ved oliebehandling af tidligere oliebehandlede flader eller fabriksolierede flader skal underlaget være sugende.

Bemærk: Gulvolie skal *ikke* danne film. Al overskydende gulvolie skal fjernes, når det har ligget blankt og vådt på træet i 5-10 minutter. Et færdigt olieret gulv skal virke mættet og have et silkeamat udseende.

TRESTJERNER Gulvolie kan også anvendes til farvelægning/indfarvning af gulve i kombination med efterfølgende overlakering. Ved farvelægning/indfarvning påføres 1 strøg TRESTJERNER Gulvolie og 2 strøg lak. TRESTJERNER Gulvolie kan overlakeres med TRESTJERNER Gulvlak, TRESTJERNER Gulvlak Alkyd og TRESTJERNER Gulvmat iht. de forskellige lakkers anvendelsesområde, se teknisk datablad. TRESTJERNER Klarlak anbefales udelukkende på mørke underlag. TRESTJERNER Gulvolie kan overlakeres efter 2 døgn.

Tekniske data:

Forbehandling:

Underlaget skal være helt rent og tørt. Tidligere lakerede og malede flader slibes ned til bart træ/parket. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og omhyggelig slibning. Afslut med en slibning med korn 180. Fjern slibestøv med en mikrofiberklud. Nyt og nedslebet træværk afrenses grundigt med TRESTJERNER Gulvrens. Brug en moppe eller anden egnet gulvklud. Vent med at oliebehandle overfladen til den er helt tør. *NB! Grundig rengøring med TRESTJERNER Gulvrens er en forudsætning for ensartet indsugning af olien og et vellykket resultat.*

Brugsanvisning:

Manuel påføring:

1. Omrør olien godt både før og under brug. Hæld olien over i et rullekar og sæt rullekarret på et stykke pap for at undgå dryp og spild. Maskér gulvlistes.
2. Påfør olien i felter. Start med at oliebehandle langs lister tilsvarende 4-5 brædder. Brug en flad lakpensel. Påfør så olien med en rulle (med forlængerskaft) til glatte underlag i træværkets længderetning.
3. Oliet skal ligge blank og våd på træet i 5-10 minutter. Tilfør mere olie, hvis den tørrer/trækker ind.
4. Overfør overskydende olie til næste felt med en ikke smittende gummisvaber. Det foregående, oliebehandlede felt aftørres og poleres grundigt med bomuldsklude. Brug mange klude.
5. Fortsæt i næste felt med 4-5 brædder og følg tilsvarende fremgangsmåde til området er færdigbehandlet. *NB! Al overskydende gulvolie skal fjernes. Gulvolie skal ikke danne film. Et færdigt oliebehandlet gulv skal virke mættet og have et mat udseende.*

6. Efter ca. 12 timer kan gulvet efterpoleres/færdigpoleres med en lille mængde olie for at få en glattere overflade samt yderligere indfarvning og dybde.
7. Olie som evt. kommer op fra sprækker mellem gulvbrædderne, når gulvet er færdigbehandlet, tørres efter.
8. Olien skal hærde i 7 dage. Gulvet er klar til brug efter ca. 16 timer. Under udhærdningen er det vigtigt, at overfladen ikke bliver smudsig, fugtig eller tildækket.

Maskinel påføring:

1. Omrør olien godt både før og under brug.
2. Hæld en passende mængde olie på gulvet og arbejd olien ned i træet med en hvid eller rød pad under poleremaskinen. Fordel overskydende olie med poleremaskinen og tilføj mere olie efter behov. Ved behandling af store flader bør arbejdet opdeles i mindre felter. Hvis det er nødvendigt at gå i olien under arbejdet bæres flade sko uden riller/knopper.
3. Polér den færdige, oliebehandlede flade med en tør gulvklud under den hvide eller røde pad. Gentag poleringen med tørre gulvklude til overfladen er tør og har en god finish.
4. Fortsæt i næste felt og følg tilsvarende fremgangsmåde til feltet er oliebehandlet. *NB! Al overskydende gulvolie skal fjernes. Gulvolie skal ikke danne film. Et færdigt oliebehandlet gulv skal virke mættet og have et mat udseende.*
5. Efter ca. 12 timer kan gulvet efterpoleres/færdigpoleres med en lille mængde olie for at få en glattere overflade samt yderligere indfarvning og dybde.
6. Olie som evt. kommer op fra sprækker mellem gulvbrædderne, når gulvet er færdigbehandlet, tørres efter.
7. Olien skal hærde i 7 dage. Gulvet er klar til brug efter ca. 16 timer. Under udhærdningen er det vigtigt, at overfladen ikke bliver smudsig, fugtig eller tildækket.

Påføringsmetode: Pensel, rulle, poleremaskine.

Anbefalet forbrug: 15-25 m² pr. l pr. strøg.

Viskositet: Ca. 25 sek. (DIN-Cup 4)

Litervægt: Ca. 0,92 (klar)

Volumenørstof (i%): Ca. 66

Tørretider (23°C, 50% R.F.): Klar til brug: 16 timer
Hærdetid: Ca. 7 dage

Fortynder/Rengøring: Mineralsk terpentin.

Emballage: 0,75, 3 og 10 liter. Klar, Hvid og B-base. Klar kan anvendes både som færdigfarve og base.

Affaldshåndtering: Flydende maling/lak må ikke hældes i kloak/afløb. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.

Bemærk: Omrøres god fra bunden og opefter. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre bør blandes sammen inden brug for at undgå farveforskelle. Lav temperatur, høj luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden. Temperaturen i luft og underlag skal være over +5°C under brug. Undgå tæpper på det behandlede område den første måned efter behandling.

For at undgå selvantændelse skal brugte klude og svampe lægges i vand og senere brændes, eller brændes straks efter brug.

Anbefalinger pleje og vedligeholdelse

Daglig rengøring:

Støvsugning/Tør over med en tør moppe af mikrofiber.

Regelmæssig rengøring (ved smudsige gulve):

Rengøring med TRESTJERNER Oliepleje og vand i forholdet 1:20. Moppen skal kun være let fugtet. Undgå at spilde vand på gulvet.

Periodisk vedligeholdelse:

TRESTJERNER Gulvolie anvendes som en olie til vedligeholdelse. Det oliebehandlede gulv bør vedligeholdes/tilføres mere olie, når overfladen er lysnet og/eller ser tør ud. Vedligeholdelse af oliebehandlede gulve skal foretages, inden de er slidt ned til bart træværk. Brug samme farve/kvalitet som oprindeligt anvendt på gulvet.

TRESTJERNER Gulvolie som olie til vedligeholdelse påføres manuelt eller med maskine, alt efter tidligere anvendt metode. Påføres i et tyndt lag.

Rengør først med TRESTJERNER Gulvrens og vand i forholdet 1:20 for at fjerne skidt og snavs.

Brug i øvrigt samme fremgangsmåde, som beskrevet under punktet "Brugsanvisning".

Når TRESTJERNER Gulvolie anvendes som olie til vedligeholdelse, er gulvet brugstørt efter 8 timer.

Forbrug: 50-100 m²/liter
Frekvens: Offentlige gulve: 1-4 gange om året eller oftere – afhængig af slitage/anvendelse, og hvor ofte det vaskes med vand.
Gulve i boliger: Hvert andet år.

Yderligere information:

Se sikkerhedsdatablad for produktet til erhvervsmæssige brugere.
Pr.nr.: Under anmeldelse.
Kodenr. (1993): 2-3.
VOC: EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010).
Produktet indeholder max. 400 g/l VOC.

Forbehold:

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel. Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske version, der er gældende.

Revisionsdato: 08.12.2015 (Iht. NO 04.12.2014)