

Udhusdøre med ubehandlet overflade bliver grimme inden for få uger eller måneder, hvis de ikke bliver overfladebehandlet umiddelbart efter montering.

Udhusdøre i fyr

Disse døre er beklædt med fyrretræpaneler, og skal behandles med pigmenteret oliebejdse umiddelbart efter installationen. Maling anbefales ikke.

- Fyrdøre behandles med pigmenteret oliefarve. Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig.
- Husk, at hængsler og låse også skal vedligeholdes og ikke kun dørens overflade. Hængsler smøres om nødvendigt med syrefri fedt. Sørg for, at du ikke spilder for meget fedt eller olie på selve døren.
- Husk også karmen!

Omkring overfladebehandling af ubehandlede udhusdøre er vores anbefaling, at disse behandles med en pigmenteret olie og ikke en heldækkende maling.

Døre med yderbeklædning af fyrretræ skal behandles med dertil beregnede produkter. Overfladebehandling skal være i overensstemmelse med farveproducentens anvisninger. Døre, der udsættes for ekstreme klimatiske påvirkninger eller for lange behandlingsintervaller kan få smårevner i overfladen. Revnerne er tørre sprækker og påvirker ikke fyrretræets egenskaber og udgør ingen grund til klager/reklamationer.

Interval for efterbehandling er afhængig af, hvor udsat døren er for klima – men som minimum gennemgang af dør 2 gange om året og minimum behandles 1 gang om året.